



Lenovo Tab P11 Pro (2nd Gen)

Uživatelská příručka

TB132FU



Základy

Před použitím produktu a těchto informací si přečtěte tyto dokumenty:

- *Bezpečnost, záruka a stručná úvodní příručka*
- *Prohlášení o souladu*
- „**Důležité bezpečnostní a manipulační informace**“ v „**Příloze**“.

Na webových stránkách <http://support.lenovo.com> je k dispozici příručka *Bezpečnost, Záruka a Stručná úvodní příručka* a dokument *Regulační prohlášení*.

Poznámka: Všechny obrázky a ilustrace v tomto dokumentu jsou pouze orientační a mohou se od konečného výrobku lišit.

Technické údaje

Model	TB132FU
Procesor	MediaTek Kompanio1300T
Baterie	8000mAh
Bezdrátová komunikace	Bluetooth 5.1; WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax; GPS/GLONASS

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je výchozím místem při používání zařízení. Pro vaše pohodlí jsou na domovské obrazovce již nastaveny některé užitečné aplikace a widgety.



Poznámka: Funkce a domovská obrazovka vašeho zařízení se mohou lišit v závislosti na vašem umístění, jazyce, operátorovi a modelu zařízení.

Domovskou obrazovku si můžete kdykoli přizpůsobit.

- **Domovská obrazovka**

Na domovské obrazovce se nachází vyhledávací pole **Google** a několik užitečných aplikací.

- **Zábavní prostor**

Vlevo od výchozí domovské obrazovky klepnutím na  a otevřete zábavní prostor.

- **Přidání widgetu na domovskou obrazovku**

Stiskněte a podržte libovolné volné místo na domovské obrazovce (mimo ikon). Klepněte na ikonu , stiskněte a podržte widget, který chcete přidat, a poté jej přetáhněte na požadované místo a uvolněte.

- **Změna tapety**

Stiskněte a podržte libovolné volné místo na domovské obrazovce (mimo ikon), klepněte na možnost  a poté vyberte požadovanou tapetu.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej > Tapeta** a vyberte požadovanou tapetu.

- **Přesunutí aplikace na jinou obrazovku**

Stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete přesunout, přetáhněte ji na požadované místo a potom ji uvolněte.

- **Odinstalování aplikace**

1. Stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.

2. Přetáhněte ji na  a poté ji uvolněte.

3. Klepněte na možnost **OK**.

Poznámka: Některé systémové aplikace nelze odinstalovat.

- **Hledání aplikací**

Přejeďte prstem z dolní části obrazovky nahoru k horní části obrazovky.

- **Zobrazení nedávných aplikací**

Přejeďte prstem z dolní části obrazovky nahoru a po 1 sekundě jej uvolněte. Poté můžete:

- Klepnout na okno aplikace a tím ji otevřít.
- Potáhnutím okna aplikací jej zavřít.
- Potáhnutím okna aplikace dolů ji zamknout.
- Klepnutím na možnost **Vymazat vše** ukončete všechny spuštěné aplikace.

Oznámení a rychlé nastavení

Panel Oznámení informuje o nových zprávách, připojení USB a probíhajících činnostech, jako je například stahování souborů. Panel Rychlé nastavení slouží k zobrazení často používaných nastavení, jako je přepnutí sítě WLAN.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!