


Projektor DLP®



OBSAH

| | |
|---|-----------|
| BEZPEČNOST | 4 |
| <i>Důležité bezpečnostní instrukce.....</i> | <i>4</i> |
| <i>Čištění objektivu.....</i> | <i>5</i> |
| <i>Bezpečnostní informace pro funkci 3D.....</i> | <i>6</i> |
| <i>Autorských Práv.....</i> | <i>6</i> |
| <i>Zřeknutí se odpovědnosti.....</i> | <i>7</i> |
| <i>Definice ochranných známek.....</i> | <i>7</i> |
| <i>FCC.....</i> | <i>7</i> |
| <i>Prohlášení o shodě pro státy EU.....</i> | <i>8</i> |
| <i>WEEE.....</i> | <i>8</i> |
| ÚVOD..... | 9 |
| <i>Obsah krabice.....</i> | <i>9</i> |
| <i>Standardní příslušenství.....</i> | <i>9</i> |
| <i>Volitelné příslušenství.....</i> | <i>9</i> |
| <i>Popis produktu.....</i> | <i>10</i> |
| <i>Připojení.....</i> | <i>11</i> |
| <i>Klávesnice.....</i> | <i>12</i> |
| <i>Dálkový ovladač.....</i> | <i>13</i> |
| NASTAVENÍ A INSTALACE | 14 |
| <i>Instalace projektoru.....</i> | <i>14</i> |
| <i>Připojení zdrojů k projektoru.....</i> | <i>15</i> |
| <i>Nastavení promítaného obrazu.....</i> | <i>16</i> |
| <i>Zprovoznění dálkového ovladače.....</i> | <i>17</i> |
| POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU..... | 19 |
| <i>Zapnutí/vypnutí projektoru.....</i> | <i>19</i> |
| <i>Výběr vstupního zdroje.....</i> | <i>22</i> |
| <i>Popis hlavní obrazovky.....</i> | <i>23</i> |
| <i>Systémový datum a čas.....</i> | <i>23</i> |
| <i>Nabídka nastavení projektoru (OSD).....</i> | <i>24</i> |
| <i>Strom nabídky OSD.....</i> | <i>25</i> |
| <i>Nabídka Obrázků.....</i> | <i>31</i> |
| <i>Nabídka Zvuk.....</i> | <i>37</i> |
| <i>Nabídka Nastavení.....</i> | <i>38</i> |
| <i>Nabídka Info.....</i> | <i>41</i> |
| <i>Nabídka System settings (Nastavení systému).....</i> | <i>42</i> |
| <i>Výběr vstupního zdroje.....</i> | <i>49</i> |
| <i>Výběr aplikace.....</i> | <i>50</i> |
| <i>Podporované formáty multimédií.....</i> | <i>54</i> |
| <i>Zobrazení stavového panelu.....</i> | <i>58</i> |
| <i>Alexa / Asistent Google.....</i> | <i>58</i> |

ÚDRŽBA..... 59

Výměna lampy (pouze pracovníci údržby) 59

DODATEČNÉ INFORMACE 61

Kompatibilní rozlišení 61

Velikost obrazu a promítací vzdálenost 67

Rozměry projektoru a stropní instalace 68

Kód IR dálkového ovládání 69

Odstraňování problémů 70

Varovné indikátory 71

Technické údaje 74

Globální zastoupení Optoma 75

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!