

BT710

Návod k použití
Bezdrátový termostat





Obsah

Montáž	4
Ovládání (přehled)	5
Nastavení času	6
Párování s přijímači	7
Vymazání přijímačů	9
Nastavení programu	10
Pracovní režimy	12
Režim dovolená	13
Nastavení konstant	14
Změna požadované teploty a programu, provozní hodiny	16
Výměna baterií	18
Chybová hlášení	19
Tipy	19
Příklad nastavení týdenního programu	20
Navigační karta	22

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!