

**NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ
TROUBY**

CS

Bezpečnostní upozornění

- Při pečení může uvnitř prostoru trouby nebo na skle dvířek kondenzovat vlhkost. Jedná se o běžný jev. Abyste tento jev omezili, počkejte po zapnutí 10-15 minut, než vložíte pokrm do trouby. Kondenzát každopádně zmizí, jakmile trouba dosáhne teploty pečení.
- Zeleninu pečte namísto nezakrytého pekáče v nádobě s víkem.
- Po pečení nenechávejte pokrm v troubě déle než 15 nebo 20 minut.
- **VÝSTRAHA:** Spotřebič a jeho přístupné součásti mohou být během používání horké. Dívejte pozor a nedotýkejte se žádných horkých částí.
- **VÝSTRAHA:** Když je gril zapnutý, mohou být přístupné díly horké. Děti se musí nacházet v bezpečné vzdálenosti.
- **VÝSTRAHA:** Před výměnou žárovky zajistěte, aby byl spotřebič vypnutý a vyloučilo se tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- **VÝSTRAHA:** Abyste předešli jakémukoliv nebezpečí způsobenému náhodným resetováním ochranného tepelného zařízení, neměl by být spotřebič napájen externím spínacím zařízením, jako je časovač, ano být připojen k okruhu, který se pravidelně zapíná a vypíná.
- Děti mladší 8 let musí dodržovat bezpečnou vzdálenost od spotřebiče, nebudou-li pod neustálým dohledem.
- Zařízení není určeno na hraní pro děti.
- Příklad smí používat osoby starší 8 let, nebo osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, bez zkušeností či znalostí výrobku pouze pod dohledem a instruované ohledně ovládání zařízení, bezpečně a s vědomím všech možných nebezpečí.
- Čištění a preventivní údržbu by neměly provádět děti bez dohledu.
- K čištění skleněných dvířek trouby nepoužívejte nešetrné nebo abrazivní materiály nebo ostré kovové škrabky, protože mohou poškrábat povrch a způsobit rozbití skla.
- Před demontáží odmontovatelných dílů musíte troubu vypnout. Po vyčištění je nasadte zpět podle návodu.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!