



**ELEKTRICKÁ DEKA
ELEKTRICKÁ DEKA**





**AR4U80A
AR4U140A**



**Návod k použití
Návod na obsluhu**

DŮLEŽITÉ POKYNY

USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

	<p>SPOTŘEBIČ NEPOUŽÍVEJTE, POKUD JE SLOŽENÝ NEBO PŘEHNUTÝ.</p>
	<p>SPOTŘEBIČ NEPROPICHUJTE ŠPENDLÍKY ANI JINÝMI OSTRÝMI PŘEDMĚTY.</p>
	<p>SPOTŘEBIČ NESMÍ POUŽÍVAT VELMI MALÉ DĚTI (0-3 ROKY).</p>
	<p>POZORNĚ SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.</p>

	<p>MAXIMÁLNÍ TEPLOTA PRANÍ JE 40 °C.</p>
	<p>NEČISTĚTE NASUCHO.</p>
	<p>NEBĚLTE.</p>
	<p>NEŽDÍMEJTE.</p>
	<p>NESUŠTE V SUŠIČCE PRÁDLA.</p>
	<p>NEŽEHLETE.</p>
	<p>SPOTŘEBIČ SUŠTE NAVOLNO.</p>

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!