

Rohnson®

Návod k použití
VYHŘÍVACÍ DEKA
R-033



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.


DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Nemanipulujte se spotřebičem tahem za síťový kabel.
- Elektrický obvod vyhřívací deky a světelné indikace ovládání jsou propojeny paralelně. V případě, že jsou světelné indikace ovládání nefunkční, vyhřívací deka může být dále v provozu a generovat teplo. Pravidelně kontrolujte, zda spotřebič řádně funguje.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nezakrývejte ovládání věcmi a neumísťujte jej spolu s dekou do blízkosti zdrojů tepla, které by je mohly poškodit.
- Používejte pouze ovládání dodané spolu se spotřebičem.
- Deku není určena pro použití na polohovacím lůžku.
- Tento spotřebič není určen pro medicínské použití ve zdravotnických zařízeních.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je složen nebo poškozen, viz obr. 1.
- Spotřebič nesmí být za provozu rolován či omotáván. Vždy se ujistěte, že je vyhřívací deka na lůžku rozložena rovně, viz obr. 2.
- Nikdy deku nepropichujte jehlou ani jinými ostrými předměty, viz obr. 3.
- Deku je určena k použití jako podložka, nikdy ji nepoužívejte jako přikrývku, viz obr. 4.



- Tento spotřebič není určen pro nemohoucí osoby a osoby, které nemohou reagovat na přehřátí, viz obr. 5.
- Nezapojte spotřebič do zásuvky, pokud je složen nebo pokud je na něm umístěno složené ložní prádlo či těžké předměty, viz obr. 6.
- Spotřebič nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření, nesmí být žehlen ani sušen na radiátoru, viz obr. 7.
- Nepoužívejte spotřebič společně s dalšími vyhřívacími zařízeními (zahřívací láhvi, ohříváčem nohou apod.), viz obr. 8.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!