

*acer*



*Aspire*

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2021. Všechna práva vyhrazena.

Aspire

Zahrnuje: A317-33 / A317-33S / A317-53 / A317-53G / A517-52 / A517-52G

Tato revize: 03/2021



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na [www.acer.com/myproducts](http://www.acer.com/myproducts) pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product).
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

# OBSAH

<b>Stručné pokyny</b>	<b>6</b>	<b>Bluelight Shield</b>	<b>47</b>
Uživatelské příručky .....	6	<b>Zabezpečení počítače</b>	<b>49</b>
Základní péče a tipy pro používání počítače .....	6	Používání bezpečnostního zámku počítače .....	49
Vypnutí počítače .....	6	Použití hesla .....	49
Péče o počítač .....	7	Zadání hesel .....	50
Péče o adaptér střídavého proudu .....	8	<b>Čtečka otisků prstů</b>	<b>51</b>
Čištění a servis .....	8	Jak použít čtečku otisků prstů .....	51
Pokyny pro bezpečné používání baterie .....	8	<b>Nástroj BIOS</b>	<b>56</b>
Interní baterie .....	11	Pořadí spouštění .....	56
<b>Seznámení s notebookem Acer</b>	<b>12</b>	Nastavení hesel .....	56
Obrazovka .....	12	<b>Řízení spotřeby</b>	<b>57</b>
Zobrazení klávesnice .....	13	Úsporný režim .....	57
Pohled zleva .....	14	<b>Jednotka bateriových zdrojů</b>	<b>59</b>
Informace o USB 3.2 Gen 1 .....	15	Vlastnosti baterie .....	59
Informace o USB typu C .....	15	Dobíjení baterie .....	59
Pohled zprava .....	16	Optimalizace životnosti baterie .....	60
Pohled zespodu .....	17	Kontrola napájení z baterie .....	61
<b>Používání klávesnice</b>	<b>18</b>	Upozornění na vybití baterie .....	61
Zámkové klávesy .....	18	<b>S počítačem na cestách</b>	<b>62</b>
Speciální klávesy .....	18	Odpojení od stolního počítače .....	62
Klávesové zkratky .....	19	Přenášení .....	62
Klávesy Windows .....	20	Příprava počítače .....	62
<b>Používání přesného touchpadu</b>	<b>21</b>	Co s sebou na schůzky .....	63
Gesta na touchpadu .....	21	Přenášení počítače domů .....	63
Změna nastavení touchpadu .....	23	Příprava počítače .....	63
<b>Obnovení</b>	<b>25</b>	Co vzít s sebou .....	63
Vytvoření zálohy historie souboru .....	25	Zvláštní opatření .....	64
Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů .....	28	Používání počítače v domácí kanceláři .....	64
Vytvoření zálohy výchozího nastavení z výroby .....	28	<b>Cestování s počítačem</b>	<b>64</b>
Obnovení počítače .....	32	Příprava počítače .....	64
Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů .....	33	Co vzít s sebou .....	65
Resetování tohoto počítače a odstranění všeho .....	36	Zvláštní opatření .....	65
<b>Používání připojení Bluetooth</b>	<b>40</b>	<b>Cestování do jiných zemí</b>	<b>65</b>
Povolení a zakázání Bluetooth .....	40	Příprava počítače .....	65
Povolte Bluetooth a přidejte zařízení .....	40	Co vzít s sebou .....	65
<b>Připojení k Internetu</b>	<b>43</b>	Zvláštní opatření .....	66
Připojeno k bezdrátové síti .....	43	<b>Univerzální sériová sběrnice (USB)</b>	<b>68</b>
Připojení k bezdrátové síti LAN .....	43	<b>Port USB typu C</b>	<b>69</b>
Připojení pomocí kabelu .....	46	<b>Video a zvukové konektory</b>	<b>70</b>
Integrovaná možnost síťového připojení .....	46	Připojení monitoru .....	70
Připojení k mobilní síti .....	46	Sluchátka a mikrofon .....	70
		<b>HDMI</b>	<b>71</b>
		<b>Časté otázky</b>	<b>73</b>
		Vyzhádání služby .....	75

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!