




POWERBANKA

PowerCore III Elite 26K 87W

Návod k použití


POUŽÍVÁNÍ

Nabíjení telefonů a tabletů




Nabíjení Bluetooth sluchátek a chytrých hodinek

1. Chcete-li aktivovat režim průběžného nabíjení, stiskněte dvakrát tlačítko napájení nebo ho stiskněte a podržte po dobu 2 sekund. Indikátor LED se rozsvítí zeleně.
2. Nabíjte chytré hodinky, sluchátka Bluetooth nebo jiná zařízení s nízkým výkonem.
3. Chcete-li režim průběžného nabíjení deaktivovat, znovu stiskněte tlačítko napájení.



Dobíjení banky PowerCore

Když je PowerCore banka nabita, LED diody zhasnou.



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Kapacita	25600 mAh / 94.72 Wh
Vstup USB-C	5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A
Výstup USB-C	5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 4.35A
Výstup USB-A 2.0	5-6V = 3A / 6-9V = 2A / 9-12V = 1.5A (Max Per Port)
Celkový výstup	87W
Rozměry	183.5 × 82.4 × 24.0 mm
Hmotnost	573 g

UPOZORNĚNÍ

Při používání tohoto výrobku je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- 1) Skladujte výrobek na chladném a suchém místě.
- 2) Neskladujte výrobek v horkém nebo vlhkém prostředí.
- 3) Použití zdroje napájení nebo nabíječky, které nejsou doporučeny nebo prodávány výrobcem výrobku, může mít za následek riziko požáru nebo zranění osob.
- 4) Provozní teplota by se měla pohybovat v rozmezí 0 °C až 40 °C.
- 5) Výrobek nerozebírejte. V případě potřeby servisu nebo opravy jej odneste kvalifikovanému servisnímu pracovníkovi. Nesprávná zpětná montáž může mít za následek riziko požáru nebo zranění osob.
- 6) Pokud se výrobek delší dobu nepoužívá, měli byste jej jednou za tři měsíce vybit a nabít.
- 7) Při nabíjení zařízení může být výrobek pocitově teplý, jedná se o normální provozní stav a neměl by být důvodem k obavám.
- 8) Za normálních podmínek se výkon baterie v průběhu několika let snižuje.
- 9) Nevyhazujte výrobek do tepla nebo ohně.
- 10) Výrobek nečistěte škodlivými chemikáliemi nebo čisticími prostředky.
- 11) Nesprávné použití, pád nebo nadměrné použití síly může způsobit poškození výrobku.
- 12) Při likvidaci sekundárních článků nebo baterií uchovávejte články nebo baterie různých elektrochemických systémů odděleně od sebe.
- 13) Uvědomte si, že vybitá baterie může způsobit požár nebo kouř, svorky přelepte páskou, abyste je izolovali.



Tento symbol označuje, že s tímto výrobkem se nesmí nakládat jako s domovním odpadem. Místo toho musí být odevzdán na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

POZOR: Nebezpečí výbuchu při výměně baterie za nesprávný typ.

VAROVÁNÍ: Baterie (akumulátor nebo instalované baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni apod. Extrémně nízký tlak vzduchu, který může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!