



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Pračka

WAU28PH0CS

[cs] Návod k obsluze a pokyny
k instalaci

Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

1 Bezpečnost.....	4	8 Tlačítka	23
1.1 Všeobecné pokyny.....	4	9 Programy	26
1.2 Použití k určenému účelu.....	4	10 Příslušenství.....	30
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4	11 Prádlo.....	30
1.4 Bezpečná instalace.....	5	11.1 Příprava prádla.....	30
1.5 Bezpečné použití.....	7	12 Prací a ošetrovací prostředky	31
1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba	8	13 Základní ovládání	31
2 Zabránění věcným škodám	10	13.1 Zapnutí spotřebiče	31
3 Ochrana životního prostředí a úspora.....	11	13.2 Nastavení programu.....	31
3.1 Likvidace obalu	11	13.3 Přizpůsobení nastavení programu.....	31
3.2 Úspora energie a zdrojů	11	13.4 Uložení nastavení programu	32
3.3 Režim šetření energie	11	13.5 Vložení prádla.....	32
4 Instalace a připojení.....	12	13.6 Naplnění pracího prostředku a ošetrovacího prostředku	32
4.1 Vybalení spotřebiče.....	12	13.7 Spuštění programu.....	32
4.2 Rozsah dodávky.....	12	13.8 Přidání prádla	33
4.3 Požadavky na místo instalace.....	12	13.9 Zrušení programu.....	33
4.4 Odstranění přepravních pojistek	13	13.10 Vyjmutí prádla.....	33
4.5 Připojení spotřebiče	14	13.11 Vypnutí spotřebiče.....	33
4.6 Vyrovnání spotřebiče.....	15	14 Dětský zámek	33
4.7 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu	16	14.1 Aktivace dětského zámku	33
5 Seznámení	17	14.2 Deaktivace dětského zámku	33
5.1 Spotřebič	17	15 Inteligentní dávkovací systém	34
5.2 Násypka na prací prostředky ...	18	15.1 Spuštění programu s inteligentním dávkovacím systémem	34
5.3 Ovládací panel	18		
5.4 Logika ovládání	18		
6 Před prvním použitím	19		
6.1 Spuštění praní bez prádla	19		
7 Displej.....	20		

15.2	Naplnění dávkovacích zásobníků.....	34	20.3	Opětovné uvedení spotřebiče do provozu	58
15.3	Obsah dávkovacího zásobníku.....	35	20.4	Likvidace starého spotřebiče.....	59
15.4	Základní dávkovací množství	36	21	Zákaznický servis	59
16	Home Connect	36	21.1	Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)	59
16.1	Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) pomocí funkce WPS	36	22	Hodnoty spotřeby	60
16.2	Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) bez funkce WPS	37	23	Technické údaje	61
16.3	Připojení spotřebiče k aplikaci Home Connect.....	38	24	Prohlášení o shodě	61
16.4	Aktivace Wi-Fi na spotřebiči... ..	38			
16.5	Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči	38			
16.6	Resetování síťových nastavení spotřebiče	38			
16.7	Dálkové spuštění.....	38			
16.8	Ochrana údajů.....	39			
17	Základní nastavení	40			
17.1	Přehled základních nastavení	40			
17.2	Změna základních nastavení	41			
18	Čištění a ošetřování	41			
18.1	Čištění bubnu	41			
18.2	Čištění násypky na prací prostředky	41			
18.3	Čištění čerpadla	43			
19	Odstranění poruch	46			
19.1	Nouzové odblokování.....	58			
20	Přeprava, uskladnění a likvidace	58			
20.1	Demontáž spotřebiče	58			
20.2	Nasazení přepravních pojistek.....	58			

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!