



CoMICS

BPS 330

GoGEN



BLUETOOTH REPRODUKTOR
BLUETOOTH REPRODUKTOR
GŁOŚNIK BLUETOOTH
BLUETOOTH SPEAKER
BLUETOOTH HANGSZÓRÓ



NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER MANUAL
HASZNÁLATI UTASÍTÁS



ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Přečtěte si prosím tento návod k použití, abyste se dozvěděli, jak správně s přístrojem zacházet. Po přečtení návodu k použití jej uložte na bezpečné místo k možnému pozdějšímu využití.

VLASTNOSTI

- 2.0 kanálový přenosný reproduktor s funkcí Bluetooth
- Funkce TWS – vychutnejte si skutečnou kvalitu stereo zvuku bez použití kabelů
- USB vstup a slot pro Micro SD kartu

OVLÁDACÍ PANEL, TLAČÍTKA A KONEKTORY



1. Tlačítko **Bluetooth**
2. Tlačítko **Zpět** (Snížení hlasitosti)
3. Kontrolka LED
4. Tlačítko **Zap/Vyp** (Režim)
5. Tlačítko **TWS**
6. Kontrolka TWS
7. Tlačítko **Vpřed** (Zvýšení hlasitosti)
8. Tlačítko **Přehrát/Pauza**
9. Nabíjecí port Micro USB
10. Kontrolka nabíjení
11. AUX-IN vstup / RESET
12. Slot pro Micro SD kartu
13. USB vstup

ZAČÍNÁME

Zapnutí/vypnutí

Dlouhým stisknutím tlačítka **Zap/Vyp** reproduktor zapnete/vypnete.

Nastavení režimu

Krátkým stisknutím tlačítka **Zap/Vyp** vyberete režim (Bluetooth, USB, SD nebo AUX-IN).

*POZNÁMKA: Pokud je reproduktor v režimu USB, SD nebo AUX-IN, stisknutím tlačítka **BT** jej přepnete do režimu Bluetooth.*

Nastavení hlasitosti

Hlasitost upravíte krátkým stisknutím tlačítka **Vpřed** nebo **Zpět**.

Jak nabíjet

- Nabíječka není součástí balení. Nabíjejte reproduktor pomocí standardní nabíječky 5V / 1 až 2A nebo přes počítač.
- Během nabíjení bude svítit kontrolka nabíjení červeně, po nabití reproduktoru se rozsvítí modře.
- Doba nabíjení by měla být 4 až 5 hodin.

DŮLEŽITÉ:

*Každé tři měsíce proveďte úplné nabití, aby nedošlo ke zkrácení životnosti baterie. Reproduktor nemá funkci powerbanky a je zakázáno nabíjet jiné zařízení jeho prostřednictvím nebo připojovat další zařízení pomocí portu USB. **NIKDY** nenechávejte reproduktor během nabíjení bez dozoru. Pokud se reproduktor během nabíjení zahřívá, kouř se z něj nebo vydává zápach, okamžitě nabíjení ukončete.*

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!