


DLP® projektor



OBSAH

BEZPEČNOST 4

<i>Důležité bezpečnostní instrukce</i>	4
<i>Bezpečnostní informace pro funkci 3D</i>	5
<i>Autorských Práv</i>	6
<i>Právní omezení</i>	6
<i>Definice ochranných známek</i>	6
<i>FCC</i>	7
<i>Prohlášení o shodě pro státy EU</i>	7
<i>WEEE</i>	7

ÚVOD 8

<i>Obsah krabice</i>	8
<i>Standardní příslušenství</i>	8
<i>Doplňkové příslušenství</i>	8
<i>Popis produktu</i>	9
<i>Připojení</i>	10
<i>Klávesnice</i>	12
<i>Dálkové ovládání 1</i>	13
<i>Dálkové ovládání 2</i>	14
<i>Dálkové ovládání 3</i>	15
<i>Dálkové ovládání 4</i>	16

NASTAVENÍ A INSTALACE..... 17

<i>Instalace projektoru</i>	17
<i>Nastavení promítaného obrazu</i>	23

POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU 26

<i>Zapnutí / vypnutí projektoru</i>	26
<i>Výběr vstupního zdroje</i>	27
<i>Procházení nabídkou a funkce</i>	28
<i>Strom nabídky OSD (modely SVGA, XGA a WXGA)</i>	29
<i>Nabídka nastavení zobrazení obrazu</i>	37
<i>Nabídka Obrázek 3D</i>	39
<i>Nabídka poměru stran obrazu</i>	40
<i>Nabídka Zobrazení - Maskování hran</i>	42
<i>Nabídka Zobrazení - Zoom</i>	42
<i>Nabídka Zobrazení - Posun obrazu</i>	42
<i>Nabídka Zobrazení - Sbíhavost</i>	42
<i>Nabídka Zvuk - Ztlumit</i>	43
<i>Nabídka Zvuk - Hlasitost</i>	43
<i>Nabídka Nastavení - Projekce</i>	44
<i>Nabídka Nastavení - Typ obrazovky</i>	44
<i>Nabídka Nastavení - Nastavení lampy</i>	44

<i>Nabídka Nastavení - Nastavení filtru</i>	44
<i>Nabídka Nastavení - Nastavení napájení</i>	44
<i>Nabídka Nastavení Zabezpečení</i>	45
<i>Nabídka Nastavení - HDMI Link nastavení</i>	46
<i>Nabídka Nastavení - Testovací vzorek</i>	46
<i>Nabídka Možnosti - Dálkové nastavení</i>	46
<i>Nabídka Nastavení - ID projektoru</i>	47
<i>Nabídka Nastavení - Možnosti</i>	47
<i>Nabídka Setup - Reset</i>	48
<i>Nabídka Info</i>	48

ÚDRŽBA 49

<i>Výměna lampy</i>	49
<i>Instalace a čištění prachového filtru</i>	51

DODATEČNÉ INFORMACE 52

<i>Kompatibilní rozlišení</i>	52
<i>Velikost obrazu a promítací vzdálenost</i>	55
<i>Rozměry projektoru a stropní instalace</i>	57
<i>Kódy IR dálkového ovládání 1</i>	58
<i>Kódy IR dálkového ovládání 2</i>	60
<i>Kódy IR dálkového ovládání 3</i>	62
<i>Kódy IR dálkového ovládání 4</i>	64
<i>Odstraňování problémů</i>	66
<i>Varovné indikátory</i>	68
<i>Technické údaje</i>	70
<i>Globální zastoupení Optoma</i>	71

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!