

BEZDRÁTOVÝ VYPÍNAČ

(VERZE LUXURY)

CZ



Kombinace iNELS nástěnného bezdrátového ovladače a spínacího prvku pro univerzální použití. Slouží pro ovládání elektrických spotřebičů, světel, zásuvek, garážových vrat, apod.

Obsah



Dotykový skleněný ovladač, ostré rohy 2-tlačítkový RFGB-20/W, RFGB-20/B
Dotykový skleněný ovladač, ostré rohy 4-tlačítkový RFGB-40/W, RFGB-40/B




Dotykový skleněný ovladač, oblé rohy dvoutlačítkový RFGB-220/W, RFGB-220/B
Dotykový skleněný ovladač, oblé rohy čtyřtlačítkový RFGB-240/W, RFGB-240/B



Spínací prvek 1-kanálový RFSAI-11B-SL


EAN 8595188182928 (Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, bílý ostré rohy + 1 spínací prvek)
EAN 8595188182942 (Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, bílý oblé rohy + 1 spínací prvek)
EAN 8595188182959 (Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, bílý ostré rohy + 2 spínací prvky)
EAN 8595188182973 (Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, bílý oblé rohy + 2 spínací prvky)
EAN 8595188182898 (Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, černý ostré rohy + 1 spínací prvek)
EAN 8595188182935 (Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, černý oblé rohy + 1 spínací prvek)
EAN 8595188182904 (Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, černý ostré rohy + 2 spínací prvky)
EAN 8595188182966 (Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, černý oblé rohy + 2 spínací prvky)

Schéma



Jednotlivé prvky v iNELS setu jsou spárovány a jejich funkce přednastaveny.

iNELS set Bezdrátový vypínač umožňuje základní funkci ovládání elektrických spotřebičů – **sepnout / vypnout**.



Nastavení nástěnných ovladačů lze měnit – viz. manuály jednotlivých prvků iNELS



Dotykový skleněný ovladač, ostré / oblé rohy - 2,4 tlačítkový

Podrobný manuál




RFGB

- RFGB-20/W - Dotykový skleněný ovladač - 2-tlačítkový, bílý ostré rohy
- RFGB-220/W - Dotykový skleněný ovladač - 2-tlačítkový, bílý oblé rohy
- RFGB-40/W - Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, bílý ostré rohy
- RFGB-240/W - Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, bílý oblé rohy
- RFGB-20/B - Dotykový skleněný ovladač - 2-tlačítkový, černý ostré rohy
- RFGB-220/B - Dotykový skleněný ovladač - 2-tlačítkový, černý oblé rohy
- RFGB-40/B - Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, černý ostré rohy
- RFGB-240/B - Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, černý oblé rohy


Charakteristika

- Bezdrátový ovladač - ovládání spínač, světel, závor, vrat, žaluzií, apod.
- Tloušťka pouhých 8 mm.
- 2/4 kapacitní tlačítka umožňují ovládat 2 až 4 prvky.
- Rychlá instalace na jakýkoliv povrch - základna umožňuje přišroubování přímo na zeď, přilepení oboustrannou páskou nebo pouhé položení na stůl.


Výměna baterií ve 3 krocích



Stiskem otevřete zásuvný držák pro baterie (pro otevření můžete použít plochý šroubovák).



Baterie CR2032 zasuňte do držáku baterie. Pozor na polaritu.



Po vložení baterií, držák zasuňte do přístroje.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!