

Modell K - Návod k obsluze

1. Pro spuštění hodiny

Otevřete kryt baterie na zadní straně hodin. Vložte jednu baterii 1,5 V AA Mignon LR06 do nádoby baterie ve správném směru +/- pólu.

2. Nastavení času

Otáčením nastavovacího knoflíku času v naznačeném směru a nastavit správný čas.

3. Nastavení alarmu

Otočte budík nastaven knoflík v naznačeném směru na požadovaný čas alarmu.

4. ON / OFF na vrcholu hodin

Nechte tlačítka nahoru, to bude alarm s Belling kdykoli jste nastavili.

Stiskněte tlačítko dolů, to nebude alarm.

5. Tlačítko LIGHT

Tlačítko světla je na předním krabíčky stiskněte tlačítko, světlo bude svítit.

6. Tlačítko SNOOZE

Jestliže se zazvoní, stiskněte tlačítko na čelním tlačítkem případ světla, a bude aktivována snooze-funkce..

Upozornění

- Tato jednotka je k použití pouze v interiéru.
- Nevystavujte přístroj nadměrné síle nebo nárazu.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, prachu nebo vlhkosti.
- Nikdy neponořujte do vody.
- Vyhněte se kontaktu s korozivními materiály.
- Nevhazujte tento přístroj do ohně, mohl by explodovat.
- Neotevírejte vnitřní pouzdro nebo manipulovat s jakýmkoli součástí této jednotky.

Baterie a bezpečnostní varování

- Používat pouze alkalické baterie. Nepoužívejte dobíjecí baterie.
- Baterie vkládejte správně odpovídající polaritou (+/-).
- Vždy vyměňte kompletní sadu baterií.
- Nikdy nemíchejte použité a nové baterie.
- Okamžitě odstraňte vybité baterie.
- Baterie vyjměte, když není zařízení v provozu.
- Nenabíjejte a nevhazujte baterie do ohně, mohly by explodovat.
- Ujistěte se, že jsou baterie uloženy mimo dosah kovových předmětů, neboť kontakt může způsobit zkrat.
- Nevystavujte baterie extrémním teplotám nebo vlhkosti nebo přímému slunečnímu záření.
- Ukládejte baterie mimo dosah dětí. Existuje riziko udušení.

Výrobek používejte pouze ke stanovenému účelu!

Všimněte si požadavky podle baterie-směrnice



Staré baterie nepatří do domovního odpadu, protože by mohly způsobit škody na zdraví a životní prostředí. Můžete se vrátit použité baterie a akumulátory bezplatně na vašich prodejců a sběrných míst. Koncový uživatel se zavazuje zákon přivést potřebné baterie distributorům a dalších sběrných míst!

Všimněte si požadavky podle zlikvidovat elektrická zařízení



Tento symbol znamená, že je potřeba likvidovat elektrická zařízení odděleně od běžného domácího odpadu na konci jeho životnosti. Přístroji vraťte do místního sběrného místa nebo centra pro recyklaci. To platí pro všechny země Evropské unie a ostatní evropské země se samostatným systémem shromažďování odpadu.