

Přeloženo z originálu

UTV

ELEKTRICKÉ AUTÍČKO



Příručka vlastníka s návodem na skládání

Design a barva se může lišit.

Vyrobena v Číně.

Příručka vlastníka obsahuje důležité bezpečnostní informace, jako montáž, návod k použití a pokyny pro údržbu.

Autíčko musí být sestaveny dospělou osobou, která přečetla a porozuměla pokynům v této příručce.

Balík uchovávejte mimo dosah dětí.

Tento návod si uchovejte pro použití v budoucnu.

O koupi vašeho nového vozu UTV
Toto auto poskytne vašemu dítěti mnoho kilometrů zábavy.
Žádáme vás, abyste si pozorně přečetli tuto příručku a uschovali ji
pro budoucí použití, abyste zajistili bezpečnou jízdu vašeho
jezdce.
Postupujte podle doporučení v této příručce, které jsou určeny ke
zvýšení bezpečnosti a provozu vašeho vozidla a jeho jezdce.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Baterie	12V10AH*1	24V7AH *1
Nabíječka	12V1000mA	24V1000mA

Vhodný věk:	37-96 měsíců
Nosnost:	Do 50kg
Rychlost:	3-6km/h
Rozměry:	se stropem 136 * 87 * 110 cm bez stropu 136 * 87 * 85 cm
Čas nabíjení:	8-12 hodin

⚠ VAROVÁNÍ!

- Nebezpečí udušení - malé součástky. Není vhodný pro děti pod věkovou hranicí 3 roky. Tento výrobek obsahuje malé součástky, držte Vaše dítě mimo dosah při montáži.
- VYŽADUJE SE MONTÁŽ dospělou osobu.
- Vždy odstraňte ochranný materiál a plastové obaly před použitím.
- Měli byste nosit ochranné pomůcky. Při obsluze vozidla noste obuv a sedněte na sedadle.
- Jezděte pouze na rovném povrchu. Nikdy nepoužívejte na trávníku.
- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
- Ruce, vlasy a oděv udržujte mimo dosah pohyblivých částí.

⚠ BEZPEČNOST

- Následující bezpečnostní rizika mohou způsobit vážné zranění nebo smrt:
- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Vyžaduje se přímý dohled dospělých. Když je dítě ve vozidle, mějte ho vždy na dohledu.
 - Nikdy nepoužívejte na vozovkách, v blízkosti ulic, motorových vozidel, schodů, vodních ploch, šikmých povrchů, kopců, mokrych oblastí, hořlavých výparů, v uličkách, v noci nebo ve tmě.
 - Nikdy nepoužívejte v nebezpečných podmínkách, jako je sníh, déšť, bláto, písek nebo štěrky, jinak může dojít k neočekávané nehodě, například převrácení, a mohlo by dojít k poškození elektrického systému nebo baterie.
 - Nepoužívejte v provozu.
 - Tato hračka by měla používat opatrně, protože je nutná dovednost, aby se zabránilo pádům nebo nárazům způsobujícím zranění uživatele nebo třetích stran.
 - Tato hračka není vhodná pro děti do 36 měsíců kvůli maximální rychlosti; Maximální hmotnost uživatele je 30 kg.
 - Tato hračka nemá brzdu.

⚠ Informace o bateriích

- bez možnosti dobíjení baterie se nesmí dobíjet.
- Dobíjecí baterie je třeba vybrat z autíčka před nabíjením.
- Dobíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Různé typy baterií nebo nové a použité baterie se nesmí míchat.
- Baterie je třeba vložit se správnou polaritou.
- Vybité baterie je třeba z hraček odstranit.
- Napájecí svorky nesmí být zkratovány.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!