

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-A525F/DS
SM-A526B/DS
SM-A725F/DS

Obsah

Základy

- 4 Nejdříve si přečtěte
- 7 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 10 Rozvržení a funkce zařízení
- 14 Nabíjení baterie
- 16 Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
- 18 Paměťová karta (micro SD karta)
- 20 Zapínání a vypínání zařízení
- 21 Výchozí nastavení
- 21 Účet Samsung
- 22 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 25 Popis obrazovky
- 33 Oznamovací panel
- 34 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
- 36 Zadávání textu

Aplikace a funkce

- 38 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 39 Telefon
- 42 Kontakty
- 44 Zprávy
- 45 Internet
- 46 Fotoaparát
- 60 Galerie
- 64 Zóna AR

- 68 Bixby
- 70 Bixby Vision
- 71 Bixby Routines
- 73 Více oken
- 75 Samsung Health
- 76 Samsung Notes
- 76 Samsung Members
- 76 Galaxy Shop
- 77 Galaxy Wearable
- 77 Kalendář
- 78 Reminder
- 79 Rádio
- 80 Záznamník
- 81 Moje soubory
- 81 Hodiny
- 81 Kalkulačka
- 82 Game Launcher
- 83 Game Booster
- 84 Samsung Kids
- 84 SmartThings
- 85 Sdílení obsahu
- 86 Music Share
- 88 Smart View
- 88 Odkaz na Windows
- 89 Samsung Global Goals
- 90 Aplikace Google

Nastavení

- 91 Úvod
- 91 Samsung account
- 91 Připojení
 - 92 Wi-Fi
 - 94 Bluetooth
 - 95 NFC a bezkontaktní platby
 - 96 Spořič dat
 - 97 Aplikace jen s mobilními daty
 - 97 Mobilní hotspot
 - 98 Další nastavení připojení
- 99 Zvuky a vibrace
 - 99 Kvalita zvuku a efekty
 - 100 Samostatný zvuk aplikace
- 100 Oznámení
- 101 Displej
 - 102 Plynulost pohybu
 - 102 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
- 103 Pozadí
- 103 Motivy
- 103 Domovská obrazovka
- 104 Zamknout displej
 - 104 Smart Lock
 - 105 Always On Display
- 106 Biometrika a zabezpečení
 - 107 Rozpoznání obličeje
 - 109 Rozpoznávání otisků prstů
 - 112 Samsung Pass
 - 114 Zabezpečená složka
 - 117 Zabezpečené Wi-Fi
- 118 Soukromí
- 118 Umístění
- 118 Google
- 119 Účty a zálohování
 - 119 Samsung Cloud
- 120 Rozšířené funkce
 - 121 Pohyby a gesta
 - 122 Dual Messenger
- 123 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
- 123 Péče o baterii a zařízení
 - 123 Optimalizace zařízení
 - 124 Baterie
 - 124 Úložiště
 - 124 Paměť
 - 125 Ochrana zařízení
- 125 Aplikace
- 125 Obecná správa
- 126 Usnadnění
- 127 Aktualizace softwaru
- 127 O telefonu

Dodatek

- 128 Řešení problémů
- 133 Vyjmutí baterie

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!