

SAMSUNG

E-MANUAL

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.
Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na
webové stránce

www.samsung.com

Modelu _____ Sériové č. _____

Pokud chcete přejít přímo na stránku s pokyny ohledně
používání návodu pro osoby se zrakovým omezením,
klikněte na odkaz Naučit se obrazovku menu níže.

Odkaz „Naučit se obrazovku menu“

Obsah

Programy

Připojení

- 6 Průvodce připojením
- 8 Připojení k síti
- 12 Zobrazení obrazovky vašeho mobilního zařízení na Produkt
- 14 Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k televizoru Produkt
- 17 Poznámky k připojení

Dálkový ovladač a periferní zařízení

- 22 Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání
- 23 Zjistěte, jak můžete používat dálkový ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart
- 23 Zjistěte, jak můžete používat dálkový ovladač Ark Dial
- 24 Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)
- 25 Ovládání zařízení Produkt pomocí klávesnice, myši nebo gamepadu
- 29 Zadávání textu pomocí virtuální klávesnice na obrazovce

Inteligentní funkce

- 31 Používání funkce Smart Hub
- 36 Používání funkce Ambient Mode
- 42 Používání funkce Samsung Gaming Hub
- 44 O obrazovce Média První obrazovka
- 47 O obrazovce Menu První obrazovka
- 53 Používání účtu Samsung
- 56 Používání funkce Workspace
- 62 Používání funkce Přístup k TV
- 63 Používání služby Apps
- 67 Používání příručky e-Manual
- 69 Používání příručky Internet
- 70 Používání funkce SmartThings
- 75 Přehrávání fotografií/video/hudby
- 81 Používání funkce Multi View

- 84 Používání funkce Bixby

- 91 Používání příručky Herní panel

Sledování zařízení Produkt

- 97 Pomocné funkce sledování zařízení Produkt

Obraz a Zvuk

- 98 Používání funkce Inteligentní režim
- 100 Nastavení kvality obrazu
- 103 Změna možností Velikost obrazu a Pozice
- 104 Nastavení podmínek sledování pro externí zařízení
- 110 Konfigurace režimu Zvukový režim a Nastavení pro pokročilé
- 112 Používání pomocných funkcí pro nastavení zvuku

Systém a Podpora

- 115 Používání časových funkcí a časovačů
- 117 Používání funkcí Úspora energie a řízení spotřeby
- 119 Používání funkce Ochrana panelu
- 121 Aktualizace softwaru televizoru Produkt
- 122 Používání funkce Rodičovská nastavení
- 123 Funkce zvuku a videa pro zrakově či sluchově postižené
- 128 Používání hlasových funkcí
- 129 Ostatní funkce

Opatření a poznámky

- 132 Přečtěte si před použitím funkce Apps
- 133 Přečtete si před použitím funkce Internet
- 135 Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů
- 145 Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth
- 146 Licence
- 147 Instalace softwaru

Odstraňování potíží

Potíže s obrazem

- 148 Obrazovka bliká nebo je ztmavla
- 148 Obraz není jasný nebo barvy obrazu nejsou čisté
- 149 Barvy obrazu jsou spíše černobílé a nevypadají tak, jak by měly
- 150 Produkt se vypne automaticky
- 150 Obraz na zařízení Produkt nevypadá tak dobře jako v prodejně
- 151 Zobrazené video je rozmazané
- 151 Obraz je zkreslený
- 151 Na okraji obrazovky je tečkovaná čára
- 152 Obraz nevyplňuje celou obrazovku
- 152 Funkce Titulky v nabídce televizoru Produkt je deaktivovaná
- 152 Titulky se objevují na obrazovce zařízení Produkt
- 152 Funkce HDR připojeného externího zařízení se vypíná

Potíže se zvukem a šumem

- 153 Jak připojím k zařízení Produkt zvukové zařízení?
- 153 Z výrobku nevychází zvuk nebo je zvuk při maximální hlasitosti příliš tichý.
- 153 Obraz je kvalitní, ale není slyšet zvuk.
- 154 Funkce HDMI (ARC) je zapojená a není slyšet žádný zvuk.
- 154 Z reproduktorů vychází nezvyklý zvuk.
- 154 Zvuk je přerušen.
- 155 Kdykoli dojde k použití funkce televizoru Produkt nebo ke změně kanálu, televizor Produkt tuto aktivitu doprovodí zvukem. Televizor Produkt vysvětluje na základě hlasového komentáře video scény zobrazené na obrazovce.
- 155 Zvuk Produkt se na zařízení Soundbar nebo A/V přijímači nepřehrává.
- 155 Zvuk není slyšet zřetelně.
- 156 Hlasitost externího zařízení není možné upravovat.
- 156 Chci vypínat a zapínat televizor Produkt a zvukové zařízení současně.

Potíže s připojením externích zařízení

- 157 Zobrazuje se zpráva „Nepodporovaný režim“.
- 157 Obraz je v pořádku, ale chybí zvuk.

- 157 Chci se připojit k počítači a mobilnímu zařízení pomocí zrcadlení obrazovky.
- 158 Při připojení televizoru Produkt k externímu zařízení se neobjevila obrazovka.
- 158 Chci se připojit k reproduktoru Bluetooth.
- 159 Obrazovka počítače se nezobrazuje nebo bliká.
- 160 Speciální klávesa na klávesnici nebo myši se zadává automaticky.
- 160 Velikost obrazu neodpovídá velikosti obrazovky, barvy jsou rozmazané nebo text není zřetelný.
- 160 Počítač je připojený, ale možnost Nastavení pro pokročilé je šedá.

Potíže se sítí

- 161 Připojení k bezdrátové síti se nezdařilo. Nelze se připojit k bezdrátovému přístupovému bodu. Nelze se připojit k síti.
- 161 Připojení k pevné síti se nezdařilo.
- 161 Jste připojeni k místní síti, ale nefunguje připojení k internetu.

Potíže se zařízením Anynet+ (HDMI-CEC)

- 162 Co je funkce Anynet+?
- 162 Systém Anynet+ není funkční. Připojené zařízení není zobrazeno.
- 163 Chci spustit systém Anynet+. Chci také, aby se připojená zařízení zapínala při zapnutí televizoru Produkt.
- 163 Chci přestat používat systém Anynet+. Při zapnutí televizoru Produkt není praktické, když se zapnou i ostatní zařízení. Nepraktičnost spočívá v tom, že připojená zařízení (např. set-top box) se vypínají společně.
- 163 Na obrazovce se zobrazuje zpráva „Připojování k zařízení Anynet+“ nebo „Odpojování od zařízení Anynet+“.
- 163 Zařízení Anynet+ nepřehrává.

Potíže s dálkovým ovladačem

- 164 Dálkový ovladač nefunguje.
- 164 Externí zařízení nelze ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru Produkt.
- 164 Když produkt zapnu dálkovým ovladačem, zapne se i jiné zařízení.

Aplikace

- 165 Spustím aplikaci, ale je v jiném jazyce. Jak lze změnit jazyk?
- 165 Aplikace nefunguje správně. Kvalita obrazu je nízká.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!