



**BOSCH**

**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Myčka nádobí

**SMV4EVX15E**

**[cs]**    Návod k obsluze

# Obsah

|                                        |           |                                       |           |
|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>Bezpečnost.....</b>                 | <b>4</b>  | <b>Před prvním použitím .....</b>     | <b>22</b> |
| Všeobecné pokyny.....                  | 4         | Provedení prvního uvedení do          |           |
| Použití k určenému účelu.....          | 4         | provozu.....                          | 22        |
| Omezení okruhu uživatelů.....          | 4         | <b>Odvápňovací zařízení .....</b>     | <b>23</b> |
| Bezpečná instalace.....                | 4         | Přehled nastavení tvrdosti vody ..... | 23        |
| Bezpečné použití.....                  | 6         | Nastavení odvápňovacího za-           |           |
| Poškozený spotřebič.....               | 7         | řízení .....                          | 23        |
| Nebezpečí pro děti.....                | 8         | Speciální sůl .....                   | 23        |
| <b>Zabránění věcným škodám .....</b>   | <b>10</b> | Vypnutí odvápňovacího zařízení.....   | 24        |
| Bezpečná instalace .....               | 10        | Regenerace odvápňovacího za-          |           |
| Bezpečné použití.....                  | 10        | řízení .....                          | 25        |
| <b>Ochrana životního prostředí a</b>   |           | <b>Lešticí zařízení .....</b>         | <b>25</b> |
| <b>úspora.....</b>                     | <b>11</b> | Leštidlo .....                        | 25        |
| Likvidace obalu .....                  | 11        | Nastavení množství přidávaného        |           |
| Úspora energie.....                    | 11        | leštidla .....                        | 26        |
| Aquasenzor .....                       | 11        | Vypnutí lešticího zařízení .....      | 26        |
| Efficient Dry .....                    | 11        | <b>Mycí prostředek .....</b>          | <b>26</b> |
| <b>Instalace a připojení.....</b>      | <b>11</b> | Vhodné mycí prostředky .....          | 26        |
| Rozsah dodávky.....                    | 11        | Nevhodné mycí prostředky .....        | 27        |
| Instalace a připojení spotřebiče ..... | 12        | Upozornění k mycím                    |           |
| Přípojka pro odtok.....                | 12        | prostředkům .....                     | 27        |
| Přípojka pitné vody.....               | 12        | Naplnění mycího prostředku .....      | 28        |
| Elektrické připojení.....              | 12        | <b>Nádobí.....</b>                    | <b>29</b> |
| <b>Seznámení .....</b>                 | <b>14</b> | Poškození sklenic a nádobí .....      | 29        |
| Spotřebič .....                        | 14        | Uložení nádobí .....                  | 30        |
| Ovládací prvky.....                    | 15        | Vyklízení nádobí .....                | 30        |
| <b>Programy .....</b>                  | <b>17</b> | <b>Základní ovládání .....</b>        | <b>31</b> |
| Upozornění pro zkušební ústavy....     | 18        | Otevření dvírek spotřebiče .....      | 31        |
| Favourite ☆.....                       | 18        | Zapnutí spotřebiče .....              | 31        |
| <b>Přídavné funkce .....</b>           | <b>19</b> | Nastavení programu.....               | 31        |
| <b>Vybavení .....</b>                  | <b>19</b> | Nastavení přídavné funkce.....        | 31        |
| Horní koš na nádobí.....               | 20        | Nastavení časové předvolby.....       | 31        |
| Spodní koš na nádobí.....              | 20        | Spuštění programu.....                | 31        |
| Příborová zásuvka .....                | 21        | Zastavení programu .....              | 32        |
| Etažér.....                            | 21        | Přerušení programu .....              | 32        |
| Sklopné trny .....                     | 21        | Vypnutí spotřebiče.....               | 32        |
| Výšky koše na nádobí.....              | 22        |                                       |           |

|                                                                                                         |           |                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| <b>Základní nastavení .....</b>                                                                         | <b>33</b> | <b>Technické údaje .....</b>    | <b>56</b> |
| Přehled základních nastavení.....                                                                       | 33        | Informace o nezávislém a Open   |           |
| Změna základních nastavení.....                                                                         | 35        | Source software .....           | 57        |
| <b>Home Connect .....</b>                                                                               | <b>35</b> | <b>Prohlášení o shodě .....</b> | <b>57</b> |
| Rychlé spuštění Home Connect.....                                                                       | 36        |                                 |           |
| Home Connect Nastavení .....                                                                            | 36        |                                 |           |
| Dálkový start  .....   | 36        |                                 |           |
| Vzdálená diagnostika .....                                                                              | 37        |                                 |           |
| Aktualizace softwaru .....                                                                              | 37        |                                 |           |
| Ochrana údajů.....                                                                                      | 37        |                                 |           |
| <b>Čištění a ošetřování .....</b>                                                                       | <b>37</b> |                                 |           |
| Čištění mycí vany .....                                                                                 | 37        |                                 |           |
| Čisticí prostředky.....                                                                                 | 38        |                                 |           |
| Rady k čištění spotřebiče.....                                                                          | 38        |                                 |           |
| Čisticí program  ..... | 38        |                                 |           |
| Systém sítěk .....                                                                                      | 39        |                                 |           |
| Čištění ostřikovacích ramen .....                                                                       | 40        |                                 |           |
| <b>Odstranění poruch .....</b>                                                                          | <b>41</b> |                                 |           |
| Bezpečnost spotřebiče .....                                                                             | 41        |                                 |           |
| Chybový kód/chybové hlášení/<br>signál .....                                                            | 42        |                                 |           |
| Výsledek mytí .....                                                                                     | 44        |                                 |           |
| Problém Home Connect.....                                                                               | 50        |                                 |           |
| Pokyny v indikačním poli.....                                                                           | 51        |                                 |           |
| Poruchy funkce.....                                                                                     | 51        |                                 |           |
| Mechanické poškození.....                                                                               | 52        |                                 |           |
| Zvuky .....                                                                                             | 53        |                                 |           |
| Čištění čerpadla odpadní vody .....                                                                     | 54        |                                 |           |
| <b>Přeprava, uskladnění a likvidace.....</b>                                                            | <b>54</b> |                                 |           |
| Demontáž spotřebiče .....                                                                               | 54        |                                 |           |
| Zajištění spotřebiče před<br>mrazem.....                                                                | 55        |                                 |           |
| Přeprava spotřebiče .....                                                                               | 55        |                                 |           |
| Likvidace starého spotřebiče .....                                                                      | 55        |                                 |           |
| <b>Zákaznický servis.....</b>                                                                           | <b>55</b> |                                 |           |
| Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....                          | 56        |                                 |           |
| Záruka AQUA-STOP .....                                                                                  | 56        |                                 |           |

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!