


Projektor DLP®



OBSAH

BEZPEČNOST	4
<i>Důležité bezpečnostní instrukce.....</i>	<i>4</i>
<i>Bezpečnostní informace pro funkci 3D.....</i>	<i>5</i>
<i>Autorských Práv</i>	<i>6</i>
<i>Právní omezení</i>	<i>6</i>
<i>Definice ochranných známek</i>	<i>6</i>
<i>FCC</i>	<i>7</i>
<i>Prohlášení o shodě pro státy EU.....</i>	<i>7</i>
<i>WEEE.....</i>	<i>7</i>
ÚVOD	8
<i>Obsah krabice</i>	<i>8</i>
<i>Standardní příslušenství.....</i>	<i>8</i>
<i>Doplňkové příslušenství</i>	<i>8</i>
<i>Popis produktu.....</i>	<i>9</i>
<i>Připojení</i>	<i>10</i>
<i>Klávesnice</i>	<i>11</i>
<i>Dálkové ovládání 1</i>	<i>12</i>
<i>Dálkové ovládání 2.....</i>	<i>13</i>
NASTAVENÍ A INSTALACE.....	14
<i>Instalace projektoru</i>	<i>14</i>
<i>Připojení zdrojů k projektoru.....</i>	<i>16</i>
<i>Nastavení promítaného obrazu</i>	<i>17</i>
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU	20
<i>Zapnutí / vypnutí projektoru.....</i>	<i>20</i>
<i>Výběr vstupního zdroje.....</i>	<i>21</i>
<i>Procházení nabídkou a funkce.....</i>	<i>22</i>
<i>Strom nabídky OSD.....</i>	<i>23</i>
<i>Nabídka nastavení zobrazení obrazu.....</i>	<i>31</i>
<i>Nabídka Obrázek 3D.....</i>	<i>33</i>
<i>Nabídka poměru stran obrazu.....</i>	<i>34</i>
<i>Nabídka Zobrazení - Maskování hran</i>	<i>35</i>
<i>Nabídka Zobrazení - Zoom.....</i>	<i>35</i>
<i>Nabídka Zobrazení - Posun obrazu.....</i>	<i>35</i>
<i>Nabídka Zobrazení - Sbíhavost.....</i>	<i>35</i>
<i>Nabídka Zvuk - Ztlumit</i>	<i>35</i>
<i>Nabídka Zvuk - Hlasitost</i>	<i>35</i>
<i>Nabídka vstupu zvuku</i>	<i>35</i>
<i>Nabídka Nastavení - Projekce.....</i>	<i>36</i>
<i>Nabídka Nastavení - Nastavení lampy.....</i>	<i>36</i>
<i>Nabídka Nastavení - Nastavení filtru.....</i>	<i>36</i>

<i>Nabídka Nastavení - Nastavení napájení</i>	36
<i>Nabídka Nastavení Zabezpečení</i>	37
<i>Nabídka Nastavení - HDMI Link nastavení</i>	38
<i>Nabídka Nastavení - Testovací vzorek</i>	38
<i>Nabídka Možnosti - Dálkové nastavení</i>	38
<i>Nabídka Nastavení - ID projektoru</i>	39
<i>Nabídka Nastavení - Možnosti</i>	39
<i>Nabídka Setup - Reset</i>	40
<i>Nabídka Info</i>	40

ÚDRŽBA 41

<i>Výměna lampy</i>	41
<i>Instalace a čištění prachového filtru</i>	43

DODATEČNÉ INFORMACE 44

<i>Kompatibilní rozlišení</i>	44
<i>Velikost obrazu a promítací vzdálenost</i>	46
<i>Rozměry projektoru a stropní instalace</i>	47
<i>Kódy IR dálkového ovládání 1</i>	48
<i>Kódy IR dálkového ovládání 2</i>	50
<i>Odstraňování problémů</i>	52
<i>Varovné indikátory</i>	54
<i>Technické údaje</i>	56
<i>Globální zastoupení Optoma</i>	57

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!