



**MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw / MF645Cx / MF643Cdw /
MF641Cw**

Uživatelská příručka

Obsah

| | |
|---|-----------|
| Nastavení | 3 |
| Hlavní funkce | 4 |
| Příprava vyžadovaná před použitím zařízení | 6 |
| Zamezení neoprávněnému přístupu | 8 |
| Nastavení pomocí příručky nastavení | 10 |
| Nastavení data a času | 13 |
| Nastavení síťového prostředí | 15 |
| Výběr kabelové nebo bezdrátové sítě LAN | 17 |
| Připojení ke kabelové síti LAN | 18 |
| Připojení k bezdrátové síti LAN | 19 |
| Nastavení připojení pomocí funkce WPS v režimu Push Button | 21 |
| Nastavení připojení pomocí funkce WPS v režimu kódu PIN | 23 |
| Nastavení připojení výběrem bezdrátového směrovače | 25 |
| Vytvoření připojení zadáním podrobných nastavení | 28 |
| Kontrola SSID a síťového klíče | 31 |
| Nastavení adres IP | 32 |
| Nastavení adresy IPv4 | 33 |
| Nastavení adres IPv6 | 36 |
| Zobrazení nastavení sítě | 39 |
| Konfigurace nastavení pro komunikaci s počítačem | 41 |
| Konfigurace tiskových protokolů a funkcí WSD | 42 |
| Konfigurace portů tiskáren | 45 |
| Nastavení tiskového serveru | 48 |
| Konfigurace zařízení pro síťové prostředí | 51 |
| Konfigurace nastavení sítě Ethernet | 52 |
| Změna jednotky MTU | 54 |
| Nastavení čekací doby pro připojení k síti | 55 |
| Konfigurace služby DNS | 56 |
| Konfigurace protokolu SMB | 60 |
| Konfigurace služby WINS | 62 |
| Registrace serverů LDAP | 64 |
| Monitorování a ovládání zařízení pomocí protokolu SNMP | 69 |
| Další nastavení sítě | 73 |
| Instalace ovladačů | 78 |
| Konfigurace počátečního nastavení pro funkce faxu | 79 |
| Volba používaného režimu příjmu faxu | 80 |
| Registrace čísla faxu a názvu jednotky | 81 |
| Výběr režimu příjmu | 82 |
| Připojení telefonní linky | 83 |
| Konfigurace nastavení skenování | 84 |
| Příprava na použití zařízení jako skeneru | 85 |
| Postup nastavení odesílání e-mailu nebo odesílání a příjmu i-faxu | 86 |
| Konfigurace základních nastavení e-mailu | 87 |

| | |
|---|----|
| Konfigurace nastavení komunikace pomocí e-mailů/i-faxů | 90 |
| Postup nastavení sdílené složky jako místa pro ukládání | 94 |
| Nastavení sdílené složky jako místa pro ukládání | 95 |
| Postup nastavení FTP serveru jako místa pro ukládání | 98 |

Základní operace 101

| | |
|--|------------|
| Součásti a jejich funkce | 105 |
| Přední strana | 106 |
| Zadní strana | 108 |
| Vnitřní prostor | 110 |
| Podavač | 111 |
| Víceúčelová přihrádka | 112 |
| Zásuvka na papír | 113 |
| Ovládací panel | 115 |
| Zapnutí zařízení | 117 |
| Vypnutí zařízení | 118 |
| Vypnutí stroje vzdáleným ovládním | 119 |
| Vypnutí v pevně stanovenou dobu | 120 |
| Restartování stroje | 122 |
| Použití ovládacího panelu | 124 |
| Základní obrazovky | 125 |
| Obrazovka Domů | 126 |
| Obrazovka <Monitor stavu> | 129 |
| Zobrazení zprávy | 131 |
| Základní operace | 132 |
| Zadávání textu | 135 |
| Přihlášení do systému stroje | 137 |
| Vkládání originálů | 139 |
| Vkládání papíru | 143 |
| Vkládání papíru do zásuvky na papír | 145 |
| Vkládání papíru do víceúčelové přihrádky | 151 |
| Vkládání obálek | 156 |
| Vkládání předtištěného papíru | 159 |
| Zadání velikosti a typu papíru | 161 |
| Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír | 162 |
| Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce | 164 |
| Registrace výchozího nastavení papíru pro víceúčelovou přihrádku | 166 |
| Uložení vlastní velikosti papíru | 168 |
| Omezení zobrazených velikostí papíru | 170 |
| Automatický výběr odpovídajícího zdroje papíru pro jednotlivé funkce | 171 |
| Přizpůsobení displeje | 172 |
| Přizpůsobení obrazovky Domů | 173 |
| Uložení často používaných nastavení | 176 |
| Změna výchozího nastavení pro funkce | 178 |
| Nastavení zvukových signálů | 180 |

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!