

# niceboy®

## **PILOT** Q2 WIFI

**User Manual** / Dashcam

CZ

SK

EN

DE

HU

HR


PL

SL

RO

RU

## POPIS A FUNKCE



1. **Objektiv** – slouží pro zachycení videa a fotografií.
2. **Mikrofon a reproduktor** – ručový mikrofon slouží pro zachycení zvuků, mikrofon slouží pro reprodukci.
3. **Displej** – 2" displej kamery.
4. **Provozní dioda** – u zapnuté kamery svítí modře, při nahrávání bliká modře.
5. **Dioda nabíjení** – při připojení k napájení se rozsvítí červeně. Po úplném nabití baterie dioda zhasne.
6. **miniUSB** – slouží pro připojení ke zdroji napájení a pro připojení k PC.
7. **Tlačítko zapnutí/vypnutí** – dlouhým stiskem zapnete/vypnete kameru. Krátkým stiskem u zapnuté kamery vypnete displej (nemá vliv na nahrávání videa). Displej můžete opět aktivovat zmáčknutím libovolného tlačítka na kameře.
8. **Tlačítko menu/Změna módů/Nouzové nahrávání** – dlouhým stiskem v pohotovostním režimu (zapnutá kamera nenahrává video a není otevřeno menu kamery) se dostanete do menu nastavení videa/fotografií (dle zvoleného módu) a dalším stiskem do nastavení kamery. Krátkým stiskem v pohotovostním režimu přepínáte mezi módem

nahrávání videa, módem pořízení fotografie a módem přehrávání videa. Dlouhým stiskem v módu přehrávání videa je možné se dostat k nabídce vymazání videa či jeho ochraně proti nechtěnému vymazání. Stiskem během nahrávání videa spustíte nouzové nahrávání – tato funkce uzamkne video proti nechtěnému vymazání. Takové video se nevymaže ani v případě zaplnění paměťové karty.

9. **Tlačítko nahoru/Wi-Fi** – krátkým stiskem slouží pro pohyb v menu kamery. Dlouhým stiskem v pohotovostním režimu zapne/vypne Wi-Fi.
10. **Tlačítko OK** - stiskem v menu potvrdíte vybranou položku. V módu videa spustíte/vypnete nahrávání videa. V módu fotografie stiskem vyfotíte fotografii.
11. **Tlačítko dolů/Mikrofon** - krátkým stiskem slouží pro pohyb v menu kamery. Stiskem v pohotovostním režimu zapne/vypne mikrofon.
12. **Reset** – v případě potřeby provede restart kamery.
13. **SD slot** – slouží pro vložení paměťové karty
14. **Vstup pro držák** – slouží pro upevnění držáku na sklo

## **NASTAVENÍ JAZYKA MENU KAMERY**

Připojte kameru ke zdroji nabíjení. Po zapnutí kamery dlouze zmáčkněte tlačítko (8) pro vstup do menu kamery, následně tlačítko (8) zmáčkněte krátce pro vstup do nastavení kamery. Pomocí tlačítka (11) přejděte na položku „Language“ a potvrďte tlačítkem OK (10). Zde si vyberte vámi preferovaný jazyk menu kamery a potvrďte tlačítkem OK (10).

## **NASTAVENÍ V MÓDU VIDEO**

**Rozlišení:** nastavení rozlišení nahrávaného videa.

**Expozice:** nastavení kompenzace expozice. Čím vyšší kladná hodnota, tím světlejší video a čím nižší záporná hodnota, tím tmavší video.

**Detekce pohybu:** V případě, že kamera zaznamená pohyb před kamerou, tak spustí nahrávání (platí pro zapnutou funkci), pokud pohyb ustane, nahrávání se vypne. Tuto funkci používejte pouze u stojícího vozidla. Detekce pohybu je funkční pouze v případě, kdy je kamera zapnutá a je vypnutá funkce videosmyčka.

**Videosmyčka:** nastavuje cyklické nahrávání, tedy časové úseky, ve kterých se budou nahrávat videa. Při zaplnění paměťové karty se začnou přemazávat nejstarší záznamy (mimo uzamknutých videí pořízených v nouzovém nahrávání).

**Záznam zvuku:** zapíná/vypíná mikrofon kamery.

**Označení datem:** zapíná/vypíná možnost vložení informace o datumu a času do videa.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!