

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-R180

Czech. 08/2020. Rev.1.1

www.samsung.com

Obsah

Základní informace

- 3 Nejdříve si přečtěte
- 4 O zařízení Galaxy Buds Live
- 5 Schéma a funkce zařízení
- 6 Připojení ušního poutka k ušnímu nástavci
- 7 Baterie
- 14 Identifikace kontrolky baterie

Příloha

- 37 Řešení problémů
- 40 Správa zařízení Galaxy Buds Live
- 41 Restartování ušních nástavců
- 41 Propojení ušních nástavců
- 42 Vyjmutí baterie

Používání ušních nástavců

- 16 Připojení ušních nástavců k mobilnímu zařízení
- 22 Nošení ušních nástavců
- 23 Používání ušního nástavce dotykem
- 26 Používání funkce aktivního rušení hluku
- 26 Používání služby Bixby
- 27 Poslech hudby
- 29 Použití ekvalizéru
- 29 Používání funkcí volání

Aplikace Galaxy Wearable

- 31 Úvod
- 32 Připojení a odpojení ušních nástavců
- 33 Zobrazení stavu zařízení Galaxy Buds Live a přizpůsobení nastavení

Základní informace

Nejdříve si přečtěte

Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Popisy vycházejí z výchozích nastavení zařízení.
- Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, specifikacích modelu nebo softwaru zařízení. Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu lišit. Obsah se může bez předchozího upozornění změnit.
- Než začnete používat jiná mobilní zařízení, ujistěte se, že jsou kompatibilní s tímto zařízením. Specifikace kompatibilních mobilních zařízení naleznete na stránkách www.samsung.com.
- Dávejte pozor, aby zařízení při používání nenavlhlo. Zařízení poškozené vodou se může porouchat. Nenoste zařízení při činnostech, jako je např. sprchování nebo plavání. Mohlo by dojít k poškození zařízení.
- Upravování operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů může mít za následek nesprávné fungování zařízení a poškození či ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy se společností Samsung a budou mít za následek neplatnost záruky.
- Některé funkce nemusejí fungovat podle popisu v tomto návodu v závislosti na výrobci a modelu mobilního zařízení, které k tomuto zařízení připojujete.
- Tento výrobek obsahuje určitý bezplatný software/software s otevřeným zdrojovým kódem. Pokyny pro prohlížení licence otevřeného zdrojového kódu naleznete na webové stránce společnosti Samsung (opensource.samsung.com).

Ikony v pokynech



Upozornění: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!