

# ARMODD Candywatch Premium 2



**CZ**  
3

**SK**  
21

**PL**  
39

**HU**  
57

**EN**  
75

**DE**  
92


**RO**  
111

**SI**  
129

## Obsah

|  |    |
|--|----|
| Popis produktu                                 | 5  |
| Nabíjení a zapnutí                             | 6  |
| Jak hodinky spárovat s mobilním telefonem      | 6  |
| Nastavení jazyka                               | 10 |
| Ovládání hodinek                               | 10 |
| Ciferník                                       | 10 |
| Změna ciferníku                                | 10 |
| Nastavení vlastního ciferníku                  | 11 |
| Rozsvícení displeje otočením zápěstí           | 11 |
| Zprávy   | 12 |
| Přehled funkcí                                 | 13 |
| Důležitá upozornění, doporučení a časté dotazy | 15 |

## Videonávod



<https://rebrand.ly/s5b3zsr>

*Děkujeme,  
že jste si zakoupili náš výrobek.*

*Před použitím si prosím prostudujte tento návod.  
Výrobce nenesse odpovědnost za škody  
způsobené nesprávným používáním výrobku.*

## Popis produktu



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!