

PRIME AIR

Horkovzdušná fritéza a trouba

10040025 10040026



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Vážený zákazníku,

Gratuluje k zakoupení tohoto produktu. Pozorně si přečtěte příručku a dodržujte následující pokyny, abyste předešli poškození produktu. Neneseme odpovědnost za škody způsobené nedodržáním pokynů a nesprávným zacházením. Naskenováním QR kódu získáte přístup k nejnovějším návodům k obsluze a dalším informacím o výrobku.



OBSAH

Bezpečnostní instrukce 4
Přehled zařízení 6
Funkce a režimy 6
Čištění a péče 10
Chybová hlášení 11
Pokyny k likvidaci 12
Výrobce 12

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	10040025 10040026
Napájení	220-240 V ~ 50 Hz
Napájení	1500 W

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!