

HYUNDAI

MSD 761 DRSU



**NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL
HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ**

**DVD MIKRO SYSTÉM / DVD MIKRO SYSTÉM
DVD MICRO SYSTEM / DVD MICRO SYSTEM
MIKRO DVD RENDSZER**

OBSAH

Vlastnosti	2
Důležitá upozornění	2
Příslušenství	3
Panely	4
Propojení	5
Nastavení systému	7
Dálkový ovladač	11
Přehrávání	13
Řešení problémů	20
Technické specifikace	21

VLASTNOSTI

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před připojením a provozem si prosím pečlivě tento návod přečtete a uschovejte jej pro pozdější použití.

DVD přehrávač je novou generací domácích video přehrávačů, které jsou schopny produkovat vysoce kvalitní obraz a zvuk v kvalitě Hi-Fi. Jeho výkon je mnohem vyšší než výkon kteréhokoliv zařízení přehrávajícího domácí video. Jako nejlepší zdroj signálu vám poskytnete maximální zážitek!

- Zabudovaný digitální zvukový dekodér Dolby Digital, MPEG, LPCM, PCM atd.
- Hi-fi, zvukový digitální procesor 96kHz/24bit.
- Softwarový inteligentní upgrade.
- Komponentní video výstup s vysokým rozlišením, podporuje budoucí video vybavení.
- Koaxiální digitální zvukový výstup.
- Kompatibilní s DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, VCD, DVCD, CD, CD-R, MP3, MPEG4, obrazovým CD Kodak, atd.
- Se slotem USB a slotem pro paměťovou kartu.
- Vysoce integrovaný servo-systém dekodující na základě technologie jediného čipu, vysoká spolehlivost a stabilita a vynikající korekce chyb.
- Funkce ripování CD
- Dálkový ovladač se všemi funkcemi
- Rozhlasový stereofonní tuner FM/AM
- Kvalitní zesilovač

UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

- Před zapojením a provozem přístroje si tento manuál přečtete a uschovejte jej k pozdějšímu použití.
- Neotvírejte skříň přístroje. Uvnitř se nenachází žádné součásti určené k obsluze uživatelem. Přenechejte servis pouze kvalifikovaným osobám.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte jej. Pokud přístroj nepoužíváte dlouhou dobu, vypněte jej a odpojte síťový kabel. (Zástrčka slouží jako odpojovací zařízení od zdroje napájení a měla by být vždy snadno dostupná).
- Neinstalujte přístroj na místě vystaveném zdrojům tepla nebo přímému slunečnímu svitu.
- Neinstalujte přístroj na místě vystaveném vlhkosti a dešti.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající a tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět nádoby naplněné tekutinou, např. vázy.
- Umístěte přístroj na vodorovnou, rovnou a pevnou plochu s dobrým odvětráváním. Neblokujte otvory pro odvod tepla, mohlo by tím dojít k poruše v důsledku přehřátí.

- Vnější část přístroje čistěte měkkou a čistou tkaninou. Nikdy k čištění nepoužívejte chemické prostředky ani saponáty.
 - Tato brožura je průvodcem uživatele pro provoz, není kritériem pro konfiguraci.
 - Používejte pouze doplňky a příslušenství specifikovaná výrobcem.
- UPOZORNĚNÍ:** Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni, apod.
- POZOR:** V případě nesprávné instalace baterie hrozí její roztržení. Baterie nahrazujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem.




Symbol blesku varuje uživatele před přítomností neizolovaného nebezpečného napětí pod krytem výrobku, které je dostatečně velké na to, aby pro člověka představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.



Symbol vykřičníku upozorňuje uživatele na důležité provozní pokyny.



Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neotvírejte kryt. Přenechejte servis kvalifikovanému servisnímu personálu.



Tato značka znamená, že tento produkt patří mezi laserové produkty třídy 1. Laserový paprsek může produkovat záření, které je při přímém dotyku s lidským tělem nebezpečné.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Návod k použití



Dálkový ovladač



Audio-video kabel



Anténa AM



Anténa FM



Tento přístroj je schopen přehrát následující typy disků:

Typy disků	Symbol	Obsah
DVD		Audio + video
MP3		Audio
Video-CD (VCD)		Audio + video
CD-DA		Audio
Obrazové CD		Foto CD JPEG
Obrazové CD Kodak		Elektronické foto
MPEG-4		Audio + video

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!