

# TESLA



IN  
DU  
KČ  
NÍ  
VA  
ŘI  
Č

IC200B

## Uživatelská příručka

ENG

BIH/CG

BG

GR

HR

HU

MK

RO

SLO

SRB

Pouze pro použití v domácnosti. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití.


## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Aby nedošlo k poškození nebo poruše, neumísťujte přístroj do blízkosti ohně, plynu nebo jakéhokoli horkého prostředí.
2. Pro snížení rizika a poškození by měla být zástrčka umístěna do samostatné zásuvky a jmenovitý elektrický proud by neměl být menší než 16 A.
3. Umístěte jednotku na rovný a suchý povrch. Zajistěte, aby byl kolem jednotky ze všech stran volný prostor o minimální šířce 10 cm.
4. Neponořujte spotřebič ani elektrickou šňůru do vody nebo jiné tekutiny.
5. Nedovolte, aby se do skříně přístroje dostala jakákoli kapalina. Došlo by k poškození vnitřních elektrických částí.
6. Před čištěním se ujistěte, že je napájecí kód vyjmut ze zásuvky.
7. Během vaření větrací otvor ničím nezakrývejte.
8. Před ohřevem jakékoli konzervy odklopte její víčko.
9. Během vaření nepokládejte na varnou desku žádné kovové příslušenství, jako jsou lžice, naběračky apod., aby nedošlo k zahřátí. Doporučujeme, abyste během používání drželi i nekovové předměty ve vzdálenosti nejméně 10 cm od přístroje.
10. Nevařte s prázdným hrncem. Mohlo by to způsobit poruchu nebo nebezpečí.
11. Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, ujistěte se, že jste jej nahradili pouze kabelem doporučeným výrobcem.
12. Pokud jednotka z nějakého důvodu nefunguje ani po základním odstranění problémů, neprodleně se obraťte na naše servisní střediska. Nepokoušejte se jednotku otevřít sami, protože by to mohlo být nebezpečné.
13. Jednotku vždy čistěte, aby se do ventilátoru nedostaly nečistoty. To by ovlivnilo jeho normální funkci.
14. Nedotýkejte se desky, když přístroj pracuje, mohlo by dojít k popálení.
15. Uživatelům s kardiostimulátorem doporučujeme, aby se před použitím tohoto přípravku poradili se svým lékařem.
16. Přístroj nestavte na plynový sporák ani do jeho blízkosti.
17. Pod přístroj neumísťujte žádné hořlavé předměty, jako je papír, látka nebo jiné podobné předměty. Mohlo by to způsobit nebezpečí požáru.
18. Nepokládejte přístroj na látku nebo koberec apod. Mohlo by dojít k zablokování ventilačního otvoru a ohrožení přístroje i uživatele.
19. Vyvarujte se úderů do desky přístroje, protože by mohlo dojít k prasknutí nebo rozbití přístroje. V případě, že na povrchu varné desky zjistíte praskliny, vypněte přístroj, okamžitě vytáhněte kabel z elektrické zásuvky a kontaktujte servisní střediska.
20. Nedotýkejte se ovládacího panelu žádnými ostrými předměty.

## INDUKČNÍ TECHNOLOGIE

Při zapnutém napájení vytvoří elektrický proud magnetické pole v indukční cívkce, která je zabudována ve stroji. Jakmile magnetická síla začne působit, je magnetické pole v cívkce zapnuto.


čáry v magnetickém poli se dotýkají hrnce/vařiče z legované oceli, což vyvolá topný efekt, který pak ohřívá zboží v hrnci nebo hrnci.



# TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model	IC200B
Power	1500W
Elektrické	220-240V-, 50Hz-60Hz
Teplotní rozsah	80°C-240°C
Velikost jednotky	284x350x68mm
N.W	1,7 kg

## IDENTIFIKACE DÍLŮ



1. Keramická deska
2. Oblast vytápění
3. Tlačítko zapnutí/vypnutí
4. LED displej
5. Tlačítko Zvýšit
6. Tlačítko snížení
7. Tlačítko časovače/předvolby



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!