

**User manual**

**English - Professional Weather station W830-----Page 2-34**

**Brugervejledning**

**Danish - Ventus vejrstation W830 -----Page 35-65**

**Käyttöohje**

**Finnish - SÄÄASEMA AMMATTILAISKÄYTTÖÖN W830**

----- **Sivu 66-94**

**Användarhandbok**

**Swedish - Ventus väderstation W830 -----Sidan 95-124**

**Benutzerhandbuch**

**German - PROFESSIONELLE WETTERSTATION W830**

-----**Seite 125-158**

# PROFESSIONAL WEATHER STATION

## Operation Manual

### Table of Contents

1. Introduction.....	4
2. Warnings and Cautions.....	4
3. Quick Start Guide.....	4
4. Pre-Installation Checkout and Site Survey.....	4
4.1 Pre Installation Checkout.....	4
4.2 Site Survey.....	5
5. Setting Started.....	5
5.1 Contents.....	5
5.2 Sensor Set Up.....	6
5.2.1 Install wind vane.....	6
5.2.2 Install wind speed.....	7
5.2.3 Install Batteries.....	7
5.2.4 Mount outdoor sensor.....	8
5.2.5 Reset Button and Transmitter LED.....	8
5.3 Best Practices for Wireless Communication.....	9
5.4 Display console.....	10
6. Display Console Operation.....	11
6.1 Screen Display.....	11
6.2 Initial Display Console Set Up.....	11
6.3 Key function.....	12
6.4 Setting mode.....	13
6.4.1 BEEP.....	13
6.4.2 MAX/MIN Daily.....	13
6.4.3 DST(daylight saving time).....	13
6.4.4 Time zone.....	14
6.4.5 Time / Date.....	14
6.4.6 Pressure.....	14
6.4.7 Light.....	14
6.4.8 Temperature.....	15
6.4.9 Wind speed.....	15
6.4.10 Rain.....	15
6.4.11 Moon phase.....	16
6.5 Alarm mode.....	16
6.5.1 Display of Alarm value.....	16

6.5.2 Alarm mode setting.....	16
6.5.3 Alarm Setting Order.....	17
6.6 Max/min mode.....	17
6.7 Calibration mode.....	18
6.7.1 Calibration Order.....	18
6.8 Other Features.....	18
6.8.1 Factory Reset/Clear Memory.....	18
6.8.2 Backlight.....	18
6.8.3 Tendency indicators.....	19
6.8.4 Wireless Signal Strength Indicator.....	19
6.8.5 Weather forecast.....	19
6.8.6 Snooze.....	19
7. WIFI connection setting on mobile.....	20
7.1 Weather server.....	20
7.2 Connecting the Weather Station Console to WiFi.....	21
7.3 Registering with WeatherUnderground.com, WeatherBug.com and WeatherCloud.net.....	25
8. Glossary of Terms.....	28
9. Specification.....	31
10. Power Consumption.....	32
11. Maintenance.....	32
12. Troubleshooting Guide.....	32

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!