

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-S911B/DS
SM-S916B/DS
SM-S918B/DS

Obsah

Úvodní informace

5	Rozvržení a funkce zařízení
11	Nabíjení baterie
16	Nano SIM karta a eSIM
18	Zapínání a vypínání zařízení
19	Výchozí nastavení
20	Účet Samsung account
21	Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
23	Popis obrazovky
31	Oznamovací panel
33	Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
34	Zadávání textu

Aplikace a funkce

37	Instalace nebo odinstalace aplikací
38	S Pen (Galaxy S23 Ultra)
54	Telefon
57	Kontakty
59	Zprávy
60	Fotoaparát
78	Galerie
82	Zóna AR
88	Bixby
89	Bixby Vision
90	Více oken (Použití více aplikací najednou)
93	Samsung Internet

94	Samsung Health
95	Samsung Notes
100	Samsung Members
100	Samsung Kids
101	Samsung Global Goals
101	Samsung TV Plus
101	Galaxy Shop
101	Galaxy Wearable
102	PENUP (Galaxy S23 Ultra)
102	Kalendář
103	Reminder (Příjem oznámení o úkolech)
104	Záznamník
106	Moje soubory (Kontrola a správa souborů)
106	Hodiny
106	Kalkulačka
107	Game Launcher
108	Game Booster (Konfigurace herního prostředí)
109	SmartThings
109	Sdílení obsahu
111	Music Share
112	Smart View (Zrcadlení na obrazovku televizoru)
113	Propojit s Windows (Použití zařízení skrze připojení k počítači)

- 114 Samsung DeX
- 118 Aplikace Google

Nastavení

- 119 Úvod
- 119 Účet Samsung account
- 119 Připojení
 - 121 Wi-Fi
 - 122 Bluetooth
 - 123 NFC a bezkontaktní platby
 - 125 Spořič dat
 - 125 Aplikace jen s mobilními daty
 - 126 Mobilní hotspot
 - 126 Další nastavení připojení
- 128 Připojená zařízení
- 129 Režimy a rutiny
 - 129 Používání režimů
 - 129 Použití rutinních úkonů
- 130 Zvuky a vibrace
 - 131 Kvalita zvuku a efekty
 - 131 Samostatný zvuk aplikace
- 132 Oznámení
- 132 Displej
 - 134 Plynulost pohybu
 - 134 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
- 135 Pozadí a styl
- 135 Motivy
- 135 Domovská obrazovka
- 136 Zamknout displej
 - 136 Smart Lock
 - 137 Always On Display (Zobrazení informací, když je obrazovka vypnutá)

- 138 Zabezpečení a soukromí
 - 139 Rozpoznání obličeje
 - 141 Rozpoznání otisků prstu
 - 144 Samsung Pass
 - 146 Zabezpečená složka
 - 149 Zabezpečené Wi-Fi
- 150 Umístění
- 151 Bezpečnost a nouzové situace
- 151 Účty a zálohování
 - 152 Samsung Cloud
- 153 Google
- 153 Rozšířené funkce
 - 154 Pohyby a gesta
 - 155 Efekty videohovoru
 - 156 Dual Messenger
- 157 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
- 157 Péče o baterii a zařízení
 - 157 Optimalizace zařízení
 - 158 Baterie
 - 158 Úložiště
 - 158 Paměť
 - 159 Ochrana zařízení
 - 159 Automatická optimalizace
 - 159 Aktualizace softwaru
 - 159 Diagnostika
 - 159 Režim údržby
- 159 Aplikace
- 160 Obecná správa
- 161 Usnadnění
- 161 Aktualizace softwaru
- 162 O telefonu

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!