

# Počítač Aspire All-in-one

## Uživatelská příručka

© 2020. Všechna práva vyhrazena.

Počítač Aspire All-in-one

Zahrnuje: Modely All-in-one (nedotykové)

Tato revize: 04/2020



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spouštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na [www.acer.com/myproducts](http://www.acer.com/myproducts) pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product).
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_

# OBSAH

|                                             |           |                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>Stručné pokyny</b>                       | <b>5</b>  | <b>Porty a konektory</b>                    | <b>23</b> |
| Uživatelské příručky .....                  | 5         | Informace o USB 3.2 Gen 1 .....             | 23        |
| Základní péče a tipy pro používání          |           | Informace o USB 3.2 Gen 2 .....             | 24        |
| počítače .....                              | 5         | Zvukové porty na zadním panelu .....        | 24        |
| Vypnutí počítače .....                      | 5         | <b>Univerzální sériová sběrnice (USB)</b>   | <b>25</b> |
| Péče o počítač .....                        | 6         | <b>Port USB typu C</b>                      | <b>26</b> |
| Péče o adaptér střídavého proudu .....      | 7         | <b>HDMI</b>                                 | <b>27</b> |
| Čištění a servis .....                      | 7         | <b>Čtečka karet SD</b>                      | <b>28</b> |
| <b>Obnovení</b>                             | <b>8</b>  | <b>Video a zvukové konektory</b>            | <b>29</b> |
| Vytvoření zálohy historie souboru .....     | 8         | Připojení monitoru .....                    | 29        |
| Zálohování bezdrátových a LAN               |           | Sluchátka a mikrofon .....                  | 29        |
| ovladačů .....                              | 9         | <b>Časté otázky</b>                         | <b>31</b> |
| Vytvoření zálohy výchozího nastavení        |           | Vyžádání služby .....                       | 33        |
| z výroby .....                              | 9         | Tipy a pokyny pro používání                 |           |
| Obnovení počítače .....                     | 10        | Windows 10 .....                            | 34        |
| Resetování tohoto počítače a zachování      |           | Jak se dostanu na [Start] (Úvodní)          |           |
| mých souborů .....                          | 10        | obrazovku? .....                            | 34        |
| Resetování tohoto počítače a odstranění     |           | Jak mohu počítač vypnout? .....             | 34        |
| všeho .....                                 | 11        | Jak mohu počítač odemknout? .....           | 34        |
| <b>Používání připojení Bluetooth</b>        | <b>13</b> | Jak mohu nastavit připomenutí? .....        | 36        |
| Povolení a zakázání Bluetooth .....         | 13        | Kde jsou mé aplikace? .....                 | 37        |
| Povolte Bluetooth a přidejte zařízení ..... | 13        | Co je účet Microsoft ID (účet)? .....       | 37        |
| <b>Připojení k Internetu</b>                | <b>15</b> | Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici      |           |
| Připojeno k bezdrátové síti .....           | 15        | aktualizace Windows? .....                  | 38        |
| Připojení k bezdrátové síti LAN .....       | 15        | Kde mohu získat další informace? .....      | 38        |
| Připojení pomocí kabelu .....               | 16        | <b>Řešení problémů</b>                      | <b>39</b> |
| Integrovaná možnost síťového připojení...   | 16        | Tipy pro odstraňování poruch .....          | 39        |
| <b>Zabezpečení počítače</b>                 | <b>18</b> | Chybové zprávy .....                        | 39        |
| Používání bezpečnostního zámku              |           | <b>Internet a online zabezpečení</b>        | <b>41</b> |
| počítače .....                              | 18        | První krůčky na Internetu .....             | 41        |
| Použití hesla .....                         | 18        | Ochrana počítače .....                      | 41        |
| Zadání hesel .....                          | 19        | Výběr poskytovatele služeb internetu .....  | 41        |
| <b>Nástroj BIOS</b>                         | <b>20</b> | Síťová připojení .....                      | 42        |
| Pořadí spouštění .....                      | 20        | Surfujte po Internetu! .....                | 44        |
| Nastavení hesel .....                       | 20        | Software pro zabezpečení na internetu ..... | 44        |
| <b>Řízení spotřeby</b>                      | <b>21</b> | <b>Přehrávání filmů na discích Blu-Ray</b>  | <b>49</b> |
| Úsporný režim .....                         | 21        | <b>nebo DVD</b>                             |           |

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!