



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Pračka

WAU28S90BY

[cs] Návod k obsluze a pokyny
k instalaci

Obsah

1 Bezpečnost.....	4	11 Prádlo.....	33
1.1 Všeobecné pokyny.....	4	11.1 Příprava prádla.....	33
1.2 Použití k určenému účelu.....	4	11.2 Třídění prádla.....	34
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4	11.3 Stupně zašpinění.....	34
1.4 Bezpečná instalace.....	5	11.4 Značky pro údržbu na vi- sačkách.....	34
1.5 Bezpečné použití.....	7		
1.6 Bezpečné čištění a bez- pečná údržba.....	9	12 Prací a ošetrovací prostředky.....	35
2 Zabránění věcným škodám.....	10	12.1 Doporučené prací prostředky.....	35
3 Ochrana životního prostředí a úspora.....	11	12.2 Dávkování pracích prostředků.....	35
3.1 Likvidace obalu.....	11	13 Základní ovládání.....	36
3.2 Úspora energie a zdrojů.....	11	13.1 Zapnutí spotřebiče.....	36
3.3 Režim šetření energie.....	11	13.2 Nastavení programu.....	37
4 Instalace a připojení.....	12	13.3 Přizpůsobení nastavení programu.....	37
4.1 Vybalení spotřebiče.....	12	13.4 Vložení prádla.....	37
4.2 Rozsah dodávky.....	13	13.5 Naplnění pracího prostředku a ošetrovacího prostředku.....	37
4.3 Požadavky na místo instala- ce.....	13	13.6 Spuštění programu.....	38
4.4 Odstranění přepravních po- jistek.....	14	13.7 Upravení doby skončení před spuštěním programu.....	38
4.5 Připojení spotřebiče.....	15	13.8 Namáčení prádla.....	38
4.6 Vyrovnání spotřebiče.....	16	13.9 Přidání prádla.....	38
4.7 Připojení spotřebiče k elek- trickému proudu.....	17	13.10 Zrušení programu.....	38
5 Seznámení.....	18	13.11 Pokračování programu při nastavení stop po má- chání.....	39
5.1 Spotřebič.....	18	13.12 Vyjmutí prádla.....	39
5.2 Násypka na prací prostředky... ..	19	13.13 Vypnutí spotřebiče.....	39
5.3 Ovládací prvky.....	19	14 Dětský zámek.....	39
6 Displej.....	20	14.1 Aktivace dětského zámku.....	39
7 Tlačítka.....	23	14.2 Deaktivace dětského zámku.....	39
8 Programy.....	25		
9 Příslušenství.....	32		
10 Před prvním použitím.....	32		
10.1 Spuštění praní bez prádla.....	32		

15 Inteligentní dávkovací systém	40
15.1 Naplnění dávkovacího zásobníku	40
15.2 Základní dávkovací množství	40
16 Základní nastavení	42
16.1 Přehled základních nastavení	42
16.2 Změna základních nastavení	43
17 Čištění a ošetřování	43
17.1 Tipy pro údržbu spotřebiče	43
17.2 Čištění bubnu	43
17.3 Čištění násypky na prací prostředky	43
17.4 Odvápnění	45
17.5 Čištění čerpadla	45
17.6 Čištění odtokové hadice u sifonu.....	48
17.7 Čištění sítka v přívodu vody ...	48
18 Odstranění poruch	50
19 Přeprava, uskladnění a likvidace	61
19.1 Demontáž spotřebiče	61
19.2 Nasazení přepravních pojistek.....	61
19.3 Opětovné uvedení spotřebiče do provozu	62
19.4 Likvidace starého spotřebiče.....	62
20 Zákaznický servis.....	63
20.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)	63
20.2 Záruka AQUA-STOP	63
21 Hodnoty spotřeby	65
22 Technické údaje	66

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!