

MANUÁL K ROBOTICKÉMU VYSAVAČI ROBOROCK

Před použitím zařízení si tento manuál pečlivě prostudujte.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Omezení

- Toto zařízení je určeno pouze pro úklid ve vnitřních prostorách. Nepoužívejte ho venku (například na venkovní terase), na jiných površích, než jsou podlahy (například na pohovce) nebo v komerčních a průmyslových prostorách.
- Nepoužívejte toto zařízení na vyvýšených plochách bez bariér (například ve vestavěných patrech, na otevřených terasách nebo na povrchu nábytku).
- Nepoužívejte toto zařízení při teplotách vyšších než 40°C nebo nižších než 4°C. Nepoužívejte ho, pokud je podlaha pokrytá tekutinou nebo lepkavými látkami.
- Před použitím zařízení odstraňte z podlahy dráty a kabely, které by se mohly o zařízení zachytit.
- Abyste předešli škodě na majetku v důsledku provozu tohoto zařízení, odstraňte z podlahy všechny křehké objekty (například vázy nebo igelitové sáčky).
- Toto zařízení by nemělo být používáno osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi, nebo osobami, které postrádají zkušenosti s používáním tohoto zařízení, pokud tyto osoby nebyly poučeny o provozu tohoto zařízení osobou, která je zodpovědná za jejich bezpečí. Děti by měly zůstat pod dohledem po celou dobu provozu zařízení.
- Toto zařízení může být používáno dětmi od 8 let věku a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo osobami, které postrádají zkušenosti s používáním tohoto zařízení, pokud tyto osoby byly poučeny o bezpečném provozu tohoto zařízení a o možných nebezpečích spojených s používáním tohoto zařízení. Děti si s tímto zařízením nesmějí hrát. Děti nesmějí toto zařízení bez dozoru čistit ani na něm provádět údržbu.
- Nástroje pro čištění hlavního kartáče udržujte z dosahu dětí.
- Na zařízení nepokládejte žádné předměty (ani děti či domácí mazlíčky), bez ohledu na to, jestli je zapnuté nebo ne.
- Nepřibližujte prsty, žádné jiné části těla, splývavé části oblečení ani vlasy k otvorům a pohyblivým částem přístroje.
- Nepoužívejte zařízení k úklidu hořících předmětů (například cigaretových nedopalků).
- Nepoužívejte zařízení na kobercích s vysokým vlasem. Zařízení může špatně fungovat také na některých tmavých kobercích.
- Nepoužívejte zařízení k úklidu tvrdých a ostrých předmětů (například zbytky dekorace, sklo nebo hřebíky)

- Neuchopujte zařízení za krytku laserového senzoru, kryt hlavní jednotky nebo tlumič nárazů.
- Před čištěním a údržbou zařízení vypněte a vypojte ho ze zásuvky.
- Nepoužívejte vlhký hadr ani žádnou tekutinu k čištění kterékoliv části zařízení.
- Při čištění koberců nepoužívejte mopovací modul.
- Používejte toto zařízení podle tohoto manuálu. Za poškození a ztráty vzniklé nevhodným používáním je zodpovědný uživatel.

Baterie a nabíjení

VAROVÁNÍ

- Pro dobíjení baterie tohoto zařízení používejte pouze odpojitelnou nabíjecí stanici Roborock CDZ02RR dodanou se zařízením.
- Nerozebírejte, neopravujte ani nijak neupravujte baterii nebo nabíjecí stanici zařízení.
- Uchovávejte nabíjecí stanici mimo zdroj tepla.
- Ze zařízení musí být před sešrotováním vyjmuta baterie.
- Při vyjímání baterie musí být zařízení vypojeno ze zásuvky.
- Baterie se zbavte bezpečnou cestou. Nevyhazujte ji do běžného odpadu. Její recyklaci nechte na profesionálech.
- Nabíječku neotírejte mokrým hadrem ani mokřýma rukama.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být nahrazen výrobcem, pověřeným servisním technikem nebo jinou autorizovanou kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí úrazu.
- Při přepravě musí být zařízení vypnuté. Doporučujeme ho přepravovat v originálním balení.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, plně ho dobijte, vypněte a uschovejte na suchém a chladném místě. Abyste předešli poškození baterie, dobíjejte ji každé tři měsíce.

Tabulka poruch robotického vysavače

Tabulka poruch robotického vysavače	
Část	Porucha
Hlavní jednotka	Selhání funkcí uvedených v manuálu
	Selhání zapnutí
	Porucha hlavního kartáče, postranního kartáče, větráku nebo hlavního kola
Nabíjecí stanice	Selhání nabíjení hlavní jednotky
Napájecí kabel	Selhání napájení hlavní jednotky

Správná likvidace tohoto produktu: Toto označení indikuje, že tento produkt nepatří do běžného domovního odpadu. Abyste předešli škodlivému vlivu na přírodní prostředí nebo lidské zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu a podpořili udržitelné opakované použití materiálů, zodpovědně tento produkt recyklujte. Využijte programů pro sběr použitých zařízení nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili a který zařídí ekologickou recyklaci.



Záruka

Výrobce poskytuje záruku v souladu s legislativou platnou v zemi nakupujícího. Minimální záruční doba je 1 rok od nákupu produktu.

Tato záruka pokrývá pouze defekty materiálu nebo zpracování.

Opravy produktu v záruce může provádět pouze autorizované servisní centrum. Při uplatňování nároku v záruční době musíte přiložit stvrzenku nákupu s uvedeným datem nákupu.

Záruka se nevztahuje na:

Běžné opotřebení

Poškození vzniklé nevhodným používáním, jakým je například nadměrná zátěž nebo používání neschválených doplňků

Poškození vzniklé použitím hrubé síly nebo působením vnějších vlivů

Poškození vzniklé nerespektováním informací uvedených v uživatelském manuálu, jakým je například zapojení do nevhodné sítě nebo nedodržení instalačních instrukcí

Částečně nebo úplně rozmontovaný produkt

Bezpečnost laserových zařízení

Laserový zaměřovač, kterým je vybaveno toto zařízení, je v souladu se standardy Třídy I laserových zařízení podle EN 60825-1:2014 a nevyzařuje nebezpečné laserové záření.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!