



Robotický vysávač E1
Návod na obsluhu



Pred použitím tohto výrobku si prečítajte návod na obsluhu. Súčasťou balenia je záručný list. Obrázky slúžia len na referenčné účely.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Aby ste znížili riziko zranenia alebo poškodenia, pri inštalácii, používaní a údržbe svojho robota majte na pamäti nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Pred použitím robota si prečítajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny.
- Bezpečnostné a prevádzkové pokyny si odložte pre prípad, že by ste ich v budúcnosti potrebovali.
- Dbajte na všetky varovania uvedené na robote, batérii, nabíjacej základni a v návode na obsluhu.
- Dodržiavajte všetky pokyny týkajúce sa obsluhy a používania.
- Externý flexibilný kábel alebo kábel jednotky napájacieho zdroja nie je možné vymeniť. Ak dôjde k poškodeniu kábla alebo zástrčky, treba zlikvidovať celý napájací zdroj.
- Tento výrobok je určený na pripojenie výhradne do štandardnej elektrickej zásuvky. Výrobok sa nesmie používať so žiadnym druhom výkonového meniča. Pri používaní výkonových meničov okamžite zaniká záruka.
- **UPOZORNENIE:** Nabíjajte výhradne nasledujúce batérie určené pre robota: max. 14,4 V, max. 2 600 mAh typu Ni-MH alebo max. 2 600 mAh typu Li-ion. Iné typy batérií môžu prasknúť a spôsobiť zranenie. Ak potrebujete vymeniť batériu správnym spôsobom, vždy sa obráťte na stredisko služieb zákazníkom.
- Pred dlhodobým uskladnením alebo prepravou batériu vždy nabite a spolu s príslušenstvom ju z robota vytiahnite.
- Pred likvidáciou zariadenia z neho treba batériu vybrať. Ak chcete vybrať batériu zo zariadenia, najprv odskrutkujte skrutky na spodnej strane. Následne vytiahnite hlavnú dosku plošných spojov a pomocou skrutkovača odskrutkujte kryt batérie. Batérie odstráňte po odpojení rýchlospojky.
-  **VAROVANIE** Vystavenie chemickým látkam: V prípade vytečenia batérie zabráňte kontaktu kvapaliny s očami alebo pokožkou. Ak došlo ku kontaktu, postihnutú oblasť si umyte veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Batérie (aj použité batérie v prípade likvidácie robota) vložte do uzavretého plastového vrečka a zlikvidujte bezpečným spôsobom podľa miestnych predpisov o ochrane životného prostredia.
-  **VAROVANIE** Riziko požiaru alebo výbuchu: Batérie nedrvtite ani nerozoberajte. Batériu nezahrievajte ani nepokladajte do blízkosti akýchkoľvek zdrojov tepla, ani na priame slnečné svetlo. Batériu nespáľujte ani neskratujte. Batérie nevystavujte mechanickému nárazu.
- O predpisy týkajúce sa recyklácie a likvidácie batérií vo vašej oblasti požiadajte miestne orgány zodpovedné za odpadové hospodárstvo.
- Tento robot nie je hračka. Na robota si nesadajte ani naň nestúpajte. Pri používaní robota by mali byť deti a domáce zvieratá pod dohľadom.
- Robot je určený na používanie výlučne v interiéri.
- Nepoužívajte nenabíjateľné batérie. Používajte výhradne nabíjateľnú batériu, ktorá bola priložená k výrobku. Ak ju potrebujete vymeniť, zakúpte si identickú batériu alebo sa obráťte na stredisko služieb zákazníkom, kde získate informácie o alternatívnych batériách.
- Robot skladujte a používajte výhradne v prostredíach s izbovou teplotou.
- Robot nesprenujte ani naň nenalievajte kvapaliny.
- Nepoužívajte žiadny iný napájací kábel. Ak potrebujete náhradné káble, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom, ktoré zabezpečí správnu voľbu napájacieho kábla pre konkrétnu krajinu.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Robot nepoužívajte na zberanie ostrých predmetov, skla ani akýchkoľvek horiacich alebo dymiacich predmetov.
- Batériu neponárajte do žiadnej kvapaliny.
- Robot nepoužívajte na zberanie rozliatej vody, bielidla, farby, iných chemikálií ani žiadnych mokrých predmetov.
- Pred použitím robota pozberajte predmety ako odevy, voľne pohodené papiere, šnúry žalúzií alebo závesov, napájacie káble a akékoľvek krehké predmety. Ak bude robot prechádzať po napájacom kábli a začne ho ťahať, hrozí riziko stiahnutia objektu zo stola alebo poličky.
- Ak sa v čistenej miestnosti nachádza balkón, na zabránenie prístupu na balkón a zaistenie bezpečnej prevádzky by sa mala použiť fyzická bariéra.
- Na hornú stranu robota nič nepokladajte.
- Majte na pamäti, že robot sa pohybuje sám. Ak sa pohybujete v priestore, v ktorom sa používa tento robot, dávajte pozor, aby ste naň nestúpili.
- Robot nepoužívajte v priestoroch, kde sa na podlahe nachádzajú odkryté elektrické zásuvky.
- Toto zariadenie nepoužívajte na nedokončenej, neutesennej, navoskovanej ani drsnej podlahe. Môže dôjsť k poškodeniu podlahy a tohto zariadenia. Používajte výhradne na tvrdých podlahách alebo kobercoch s nízkym vlasom.
- Toto zariadenie bolo navrhnuté tak, aby pri používaní nepoškrabalo podlahy. Napriek tomu však odporúčame zariadenie otestovať na malej ploche v miestnosti, ktorú treba vyčistiť. Pred čistením celej miestnosti tak získate istotu, že nedôjde k poškrabaniu.

Batéria a nabíjanie/informácie

Lítiovo-iónová batéria

Dôležité: Lítiovo-iónové batérie a výrobky, ktoré obsahujú lítiové ióny, podliehajú pri preprave prísny predpisom. Ak potrebujete tento výrobok prepravovať z dôvodu potreby servisu (spolu s priloženou batériou), cestovania alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, MUSÍTE splniť nasledujúce prepravné pokyny:

- Z výrobku vyťahnite lítiovo-iónovú batériu.
- Kovové nabíjacie kontakty batérie prelepte lepiacou páskou.
- Do výrobku znova vložte batériu (s prelepenými kontaktmi) a zaistite dvierka na batériu.
- Výrobok zabaľte do pôvodného obalu alebo do svojho vlastného obalu, ktorý zabráni akémukoľvek pohybu počas prepravy.
- Na odoslanie použite výhradne pozemnú prepravu (nie leteckú).

Uskladnenie batérie

Ak robot skladujete mimo nabíjacej základne, najprv z neho vyťahnite batériu. Robot a batériu následne uskladnite na studenom a suchom mieste.



■ Symbol na výrobku alebo jeho balení informuje:

Elektrické spotrebiče nelikvidujte spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Použite zberné miesta na to určené. Informácie o dostupných zberných systémoch vám poskytnú miestne úrady. Ak sa elektrické spotrebiče likvidujú na skládkach odpadu, môže dôjsť k úniku nebezpečných látok do podzemných vôd, ktoré sa následne môžu dostať do potravinového reťazca a škodiť tak zdraviu a kvalite života. Ďalšie informácie o programoch zberu, opätovného využívania a recyklácie sa dozviete u miestnych alebo regionálnych orgánov zodpovedných za odpadové hospodárstvo.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!