

# Uživatelský manuál

32PFS4132  
32PFT4132  
32PHS4132  
32PHT4132  
43PFS4132  
43PFT4132  
49PFS4132  
49PFT4132

**PHILIPS**

# Obsah

<b>1 Získat podporu</b>	<b>3</b>
1.1 Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor	3
1.2 Návod televize a uživatelská příručka	3
1.3 Online návod a uživatelská příručka	3
1.4 Péče o zákazníky / Opravy	3
<b>2 Software</b>	<b>5</b>
2.1 Aktualizace softwaru	5
2.2 Verze softwaru	5
<b>3 Rychlý průvodce</b>	<b>6</b>
3.1 Dálkový ovladač	6
3.2 Infračervený snímač	7
3.3 Joystick – Místní ovládání (pokud je k dispozici)	7
<b>4 Instalace</b>	<b>9</b>
4.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	9
4.2 Umístění televize	9
4.3 Zapnutí televizoru	11
<b>5 Připojení</b>	<b>14</b>
5.1 Průvodce možnostmi připojení	14
5.2 Anténa (řada 4022, 4032, 4132, 4232)	14
5.3 Anténa (řada 4112)	14
5.4 Satelit pro řadu 4022, 4032, 4132, 4232 (pokud je k dostání)	15
5.5 Satelit pro řadu 4112 (pokud je k dostání)	15
5.6 Video zařízení (řada 4022, 4032, 4132 a 4232)	16
5.7 Video zařízení (řada 4112)	18
5.8 Audio zařízení (řada 4022, 4032, 4132 a 4232)	19
5.9 Audio zařízení (řada 4112)	20
5.10 Počítač	21
5.11 CAM s kartou Smart Card – CI+	22
5.12 Zařízení USB (řada 4022, 4032, 4132 a 4232)	23
5.13 Zařízení USB (řada 4112)	24
5.14 Síť služby Freeview (pro televizory řady xxPxT4xx2/O5)	25
<b>6 Přepínání zdroje</b>	<b>27</b>
6.1 Seznam zdrojů	27
6.2 Přejmenování zařízení	27
<b>7 Kanály</b>	<b>28</b>
7.1 Informace o kanálech a přepínání kanálů	28
7.2 Instalace kanálu	28
7.3 Seznam kanálů	34
7.4 Oblíbené kanály	35
<b>8 Televizní průvodce</b>	<b>37</b>
8.1 Co potřebujete	37
8.2 Používání TV průvodce	37
<b>9 Pozastavení televize a nahrávání</b>	<b>39</b>
9.1 Co potřebujete	39
9.2 Nahrávání	39
9.3 Pozastavení televizního vysílání	40
<b>10 Video, fotografie a hudba</b>	<b>42</b>
10.1 Z připojení USB	42
10.2 Fotografie	42
10.3 Video	42
10.4 Hudba	43
<b>11 Otevření Nabídek nastavení televizoru</b>	<b>44</b>
11.1 Přehled Domovské nabídky	44
11.2 Nabídka Nástroje	44
11.3 Rychlá nastavení a Všechna nastavení	44
11.4 Všechna nastavení	44
<b>12 Ochrana životního prostředí</b>	<b>51</b>
12.1 Energetický štítek EU	51
12.2 Informace o produktu	51
12.3 Likvidace produktu	52
<b>13 Vlastnosti</b>	<b>53</b>
13.1 Napájení (pro modely řady 4022, 4032, 4112, 4132)	53
13.2 Napájení (pro modely řady 4232)	53
13.3 Příjem	53
13.4 Rozlišení displeje	53
13.5 Rozlišení vstupu obrazu:	54
13.6 Zvuk	54
13.7 Multimedia	55
13.8 Možnosti připojení	55
<b>14 Odstraňování problémů</b>	<b>57</b>
14.1 Tipy	57
14.2 Zapnutí	57
14.3 Dálkový ovladač	57
14.4 Kanály	58
14.5 Obraz	58
14.6 Zvuk	58
14.7 Rozhraní HDMI	58
14.8 USB	59
<b>15 Bezpečnost a péče</b>	<b>60</b>
15.1 Bezpečnost	60
15.2 Péče o obrazovku	61
15.3 Podmínky používání	61
<b>16 Autorská práva</b>	<b>63</b>
16.1 Rozhraní HDMI	63
16.2 Dolby Audio	63
16.3 DTS 2.0 + výstup Digital Out™	63
16.4 Jiné ochranné známky	63
<b>17 Otev.zdroj.kód</b>	<b>64</b>
17.1 Software s otevřeným zdrojovým kódem	64
17.2 Licence open source	64
<b>Rejstřík</b>	<b>67</b>

# Získat podporu

## Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor

Identifikujte svůj televizor – číslo modelu a sériové číslo televizoru


Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla modelu výrobku a sériového čísla. Tato čísla naleznete na štítku na obalu nebo na zadní či spodní části televizoru.

### Zaregistrujte svůj televizor

Zaregistrujte si svůj televizor a využijte celou řadu výhod zahrnujících plnou podporu (včetně stahování), privilegovaného přístupu k informacím o nových výrobcích, exkluzivních nabídkách a slev, možnosti vyhrát ceny i účasti ve zvláštních průzkumech týkajících se nových výrobků na trhu.

Přejděte na webové stránky [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Nápověda televizoru a uživatelská příručka

Stiskněte tlačítko  **Nastavení** > **Nápověda**

V nabídce Nápověda si můžete snadno aktualizovat software, obnovit výchozí nastavení televizoru a přečíst si uživatelskou příručku.

- **Aktualizace softwaru:** Zkontrolujte, zda nejsou dostupné aktualizace softwaru.
- **Uživatelská příručka:** Přečtěte si v uživatelské příručce informace o televizoru.
- **Řešení potíží:** Najděte řešení častých problémů.
- **Tovární nastavení:** Resetujte všechna nastavení na tovární nastavení.
- **Přehled instalace televizoru:** Opětovná instalace a kompletní obnovení televizoru.
- **Kontaktní údaje:** Zobrazuje telefonní číslo nebo webovou adresu pro vaši zemi či oblast.

## Online nápověda a uživatelská příručka

Chcete-li vyřešit jakýkoli problém související s televizorem Philips, můžete se obrátit na naši online podporu. Můžete si přitom vybrat svůj jazyk a zadat číslo modelu výrobku.

- Přejděte na webové stránky [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Na webových stránkách podpory naleznete telefonní číslo pro kontaktování podpory ve vaší zemi a také odpovědi na časté otázky (FAQ). V některých zemích můžete chatovat s našimi spolupracovníky a položit otázku přímo nebo prostřednictvím e-mailu. Nový software nebo příručku televizoru můžete stáhnout pro přečtení k počítači.

Pro více možností řešení potíží s televizorem a často kladené dotazy (FAQ)...

Přejděte na <http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect>

Nápověda k televizoru v tabletu, chytrém telefonu nebo počítači

Aby se vám delší pokyny nebo postupy prováděly lépe, můžete si Nápovědu stáhnout ve formátu PDF a číst ji v chytrém telefonu, v tabletu nebo na počítači. Z počítače si také můžete příslušnou stránku Nápovědy vytisknout. Chcete-li si stáhnout Nápovědu (uživatelskou příručku), přejděte na webové stránky [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

## Péče o zákazníky / Opravy

Podporu nebo informace ohledně opravy můžete získat na telefonní lince střediska péče o zákazníky ve vaší zemi. V případě potřeby se naši servisní technici postarají o opravu televizoru.

Telefonní číslo naleznete v tištěné dokumentaci dodané s televizorem. Můžete se také podívat na naše webové stránky [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) a vybrat požadovanou zemi.

Číslo modelu televizoru a sériové číslo

Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla modelu výrobku a sériového čísla. Tato čísla naleznete na štítku na obalu nebo na zadní či spodní části televizoru.

 **Pozor**

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!