

ET-2710 Series / L3150 Series

Uživatelská příručka

Obsah

O této příručce

Úvod k příručkám.	6
Vyhledání informací pomocí příručky.	6
Označení a symboly.	8
Popisy používané v této příručce.	8
Odkazy na operační systémy.	8

Důležité pokyny

Bezpečnostní pokyny.	10
Bezpečnostní pokyny pro inkoust.	10
Varování a důležité informace o tiskárně.	11
Důležité informace a varování pro nastavení tiskárny.	11
Důležité informace a varování pro používání tiskárny.	11
Důležité informace a varování pro převážení nebo skladování tiskárny.	12
Varování a důležité informace o používání tiskárny s bezdrátovým připojením.	12
Ochrana osobních informací.	12

Základní informace o tiskárně

Názvy dílů a funkcí.	13
Ovládací panel.	15
Tlačítka a funkce.	15
Indikátory a stav tiskárny.	16

Síťová nastavení

Typy síťového připojení.	19
Wi-Fi připojení.	19
Připojení Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod).	19
Připojení k počítači.	20
Připojení k chytrému zařízení.	21
Nastavování sítě Wi-Fi na tiskárně.	21
Nastavení sítě Wi-Fi stisknutím jediného tlačítka.	22
Nastavení sítě Wi-Fi pomocí kódu PIN (WPS).	23
Nastavení připojení Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod).	24
Kontrola stavu síťového připojení.	25
Kontrola stavu sítě pomocí síťové kontrolky.	25
Tisk zprávy o síťovém připojení.	25
Tisk stavového listu sítě.	31

Výměna nebo přidání nového směrovače bezdrátové sítě.	31
Změna způsobu připojení k počítači.	32
Obnovení nastavení sítě z ovládacího panelu.	32

Příprava tiskárny

Vkládání papíru.	34
Dostupný papír a kapacita.	34
Vkládání papíru do Zadní podávání papíru.	36
Postup a bezpečnostní zásady vkládání obálek.	38
Vkládání dlouhých papírů.	39
Seznam typů papíru.	39
Vkládání předloh na Sklo skeneru.	39
Vkládání více fotografií najednou ke skenování.	40
Úspora energie.	41
Úspora energie — systém Windows.	41
Úspora energie — systém Mac OS.	42

Tisk

Tisk pomocí ovladače tiskárny v systému Windows.	43
Přístup k ovladači tiskárny.	43
Základní informace o tisku.	43
Tisk po obou stranách.	45
Tisk několika stránek na jeden list.	46
Tisk a stohování podle pořadí stránek (tisk v obráceném pořadí).	46
Tisk zmenšeného nebo zvětšeného dokumentu.	47
Tisk jednoho zvětšeného snímku na více listů (tvorba plakátu).	48
Tisk se záhlavím a zápatím.	54
Tisk vodoznaku.	55
Tisk více souborů najednou.	55
Tisk pomocí funkce univerzálního barevného tisku.	56
Nastavení barvy tisku.	57
Tisk ke zdůraznění tenkých čar.	58
Tisk jasných čárových kódů.	58
Zrušení tisku.	59
Možnosti nabídky pro ovladač tiskárny.	59
Tisk pomocí ovladače tiskárny v systému Mac OS.	61
Základní informace o tisku.	61
Tisk několika stránek na jeden list.	63
Tisk a stohování podle pořadí stránek (tisk v obráceném pořadí).	63
Tisk zmenšeného nebo zvětšeného dokumentu.	64

Nastavení barvy tisku.	65
Zrušení tisku.	65
Možnosti nabídky pro ovladač tiskárny.	65
Provozní nastavení ovladače tiskárny pro systém Mac OS.	67
Tisk z chytrých zařízení.	68
Používání funkce Epson iPrint.	68
Použití modulu plug-in Epson Print Enabler.	69
Zrušení probíhající úlohy.	70

Kopírování

Základy kopírování.	71
Vytváření více kopií.	71

Skenování

Skenování z ovládacího panelu.	72
Skenování z počítače.	72
Skenování pomocí Epson Scan 2.	72
Skenování z chytrých zařízení.	79
Instalování Epson iPrint.	79
Skenování pomocí Epson iPrint.	79

Doplňování inkoustu

Kontrola hladiny inkoustu.	81
Kódy nádobek s inkoustem.	81
Pokyny k manipulaci s nádobkami s inkoustem.	82
Doplnění nádržek s inkoustem.	83

Údržba tiskárny

Kontrola a čištění tiskové hlavy.	88
Kontrola a čištění tiskové hlavy — tlačítka tiskárny.	88
Kontrola stavu tiskové hlavy a její čištění — Windows.	89
Kontrola stavu tiskové hlavy a její čištění — systém Mac OS.	89
Spuštění funkce Výkonné čištění.	89
Spuštění funkce Výkonné čištění — systém Windows.	90
Spuštění funkce Výkonné čištění — systém Mac OS.	90
Nastavení tiskové hlavy.	91
Vyrovnání tiskové hlavy — Windows.	91
Zarovnání tiskové hlavy — systém Mac OS.	91
Čištění dráhy papíru.	91

Čištění dráhy papíru v případě rozmazávání inkoustu.	92
Čištění Sklo skeneru.	92
Kontrola celkového počtu stran vytištěných v tiskárně.	93
Kontrola celkového počtu stran vytištěných v tiskárně — tlačítka tiskárny.	93
Kontrola celkového počtu stran vytištěných v tiskárně — systém Windows.	93
Kontrola celkového počtu stran podaných v tiskárně — systém Mac OS.	93

Informace o síťových službách a softwaru

Aplikace ke konfiguraci operací tiskárny (Web Config).	94
Spuštění nástroje Web Config ve webovém prohlížeči.	94
Spuštění aplikace Web Config v systému Windows.	95
Spuštění aplikace Web Config v systému Mac OS.	95
Aplikace pro skenování dokumentů a obrázků (Epson Scan 2).	95
Přidání síťového skeneru.	96
Aplikace ke konfiguraci operací skenování z ovládacího panelu (Epson Event Manager).	96
Aplikace pro rozvržení fotografií (Epson Easy Photo Print).	97
Aplikace k tisku webových stránek (E-Web Print) (pouze pro systém Windows).	98
Aplikace ke skenování a přenosu obrázků (Easy Photo Scan).	98
Nástroje aktualizace softwaru (EPSON Software Updater).	99
Aplikace pro konfiguraci více zařízení (EpsonNet Config).	99
Instalace nejnovějších aplikací.	100
Aktualizace aplikací a firmwaru.	101
Odinstalace aplikací.	101
Odinstalace aplikací — Windows.	101
Odinstalace aplikací — systém Mac OS.	102
Tisk pomocí síťové služby.	103

Řešení problémů

Kontrola stavu tiskárny.	104
Indikátory a stav tiskárny.	104
Kontrola stavu tiskárny — systém Windows.	106

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!