

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Keypad Secure USB Drive

Vážený uživateli,

děkujeme, že jste si jako své zařízení na externí ukládání dat vybrali **Verbatim Keypad Secure USB Drive**.

Aby bylo zajištěno optimální používání a výkon, doporučujeme vám před použitím produktu pečlivě přečíst tuto příručku.

Poznámka: Tato příručka je obecným návodem pro několik různých produktů společnosti Verbatim. Obrázky uvedené v této příručce se proto mohou lišit od vzhledu zařízení, které jste zakoupili.

Obsah balení

Zkontrolujte si prosím obsah balení. Všechny položky, které má obsahovat, jsou uvedeny na zadní straně obalu.

Potřebujete pomoc? Máte otázky?

Pokud máte dotaz k používání tohoto produktu, potřebujete informace o jiných produktech společnosti Verbatim nebo potřebujete technickou pomoc, obraťte se na servisní středisko společnosti Verbatim pro vaši zemi. Více informací najdete na www.verbatim.com/support.

Všechna práva vyhrazena. Produkty uváděné v této příručce jsou jmenovány pouze pro identifikaci a mohou být ochrannými známkami či registrovanými ochrannými známkami příslušných společností. Toto zařízení je určeno pro domácí nebo kancelářské použití.

Upozornění!

Toto zařízení je v souladu s normou EN55032, třída A. Toto zařízení může v obytné zóně způsobovat rádiové rušení. V takovém případě za něj nese plnou odpovědnost uživatel a musí na své náklady provést příslušná opatření. Zařízení se nesmí používat se systémy pro udržení života ani v jejich blízkosti.

Společnost Verbatim neodpovídá za jakékoli škody, ztráty dat nebo z nich plynoucí jakékoli následné škody (například škody plynoucí ze ztráty obchodního zisku, přerušení obchodní činnosti, ztráty obchodních informací nebo jiné finanční ztráty), které jsou způsobeny používáním nebo nemožností používat tento produkt společnosti Verbatim, a to i v případě, že byla společnost Verbatim upozorněna na možnost vzniku takovýchto škod.

Vyhražujeme si právo na změnu našich produktů v rámci technologického pokroku.

Obsah

Obecné informace..... strana 4

Kapitola 1

Provozní pokyny strana 6

Kapitola 2

Rychlá příručka k ovládání..... strana 7

Kapitola 3

Změna hesla..... strana 8

Kapitola 4

Vymazání disku USB a nastavení nového hesla strana 9

Kapitola 5

Inicializace a formátování disku USB Verbatim..... strana 10

Práva strana 12

Soulad s požadavky FCC..... strana 13

Upozornění OEEZ..... strana 13

Prohlášení CE..... strana 14

Soulad se směrnicí RoHS..... strana 14

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!