

---

# Elektrická trouba

---

## Vážený spotřebiteli,

děkujeme vám za vaši koupí. Přesvědčte se sami o tom, že se na naše výrobky můžete spolehnout. Pro jednodušší používání výrobku vám přikládáme obsáhlý návod, který vám pomůže, aby jste se co nejrychleji seznámili s vaším novým přístrojem. Před použitím si pozorně přečtěte návod.

Upozornění ohledně bezpečnosti najdete na straně 78.

Nejdříve ověřte, jestli přístroj, který jste zakoupili není poškozen. Přejeme vám hodně radosti při používání vašeho nového samostatného sporáku. Jestliže zjistíte jakékoli poškození, které nastalo při přepravě, spojte se s prodávacem, u kterého jste přístroj zakoupili nebo se skladem od kud byl přístroj odebrán. Telefonní číslo najdete na účtu respektive na dodacím listu.

## Obsah

<b>Bezpečnostní upozornění.....</b>	<b>78</b>		
Důležitá upozornění			
Praktické používání			
Zapuštěný ovládací knoflík			
Kontrolní světlo			
Ventilátor k ochlazování			
<b>Popis přístroje .....</b>	<b>79</b>		
<b>Před prvním použitím.....</b>	<b>80</b>		
Trouba			
Programovací hodiny			
Rady pro používání trouby			
<b>Trouba.....</b>	<b>81</b>		
Důležitá upozornění			
Ovládání			
Způsoby činnosti			
Výšky pečení			
Příslušenství trouby			
Pečení pečiva			
Pečení masa			
Pečení na grilu a zapékání			
Zavařování			
		Rozmrazování	
		<b>Čištění a údržba.....</b>	<b>92</b>
		Trouba	
		<b>Jak postupovat v případě závad? .....</b>	<b>95</b>
		Mějte na zřeteli!	
		Důležité	
		<b>Výměna dílů přístroje .....</b>	<b>96</b>
		Ostatní příslušenství	
		Čistící roztok	
		<b>Návod pro umístění a připojení .....</b>	<b>97</b>
		Bezpečnostní upozornění pro instalaci	
		<b>Vestavění elektrické trouby .....</b>	<b>98</b>
		<b>Elektrické zapojení.....</b>	<b>99</b>
		<b>Technické údaje.....</b>	<b>100</b>
		<b>Servis .....</b>	<b>100</b>
		Oprava	
		Typový štítek	

# Bezpečnostní upozornění

- Neodborné připojení sporáku na elektrickou síť je nebezpečné. Aby jste zabránili nebezpečí elektrického zásahu, musí sporák zapojit jenom servis nebo k tomu oprávněný odborník.
- Při neodborném zapojení přístroje nebo opravě přístroje hrozí nebezpečí elektrického zásahu a zkratu, proto je z důvodu nebezpečí tělesného poškození a poškození přístroje neprovádějte. Zapojení musí provádět jen k tomu oprávněný odborník respektive servis.
- Při vaření nebo pečení se přehřátý tuk nebo olej rozteče po plotně a teplem dojde k zapálení. Může vzniknout nebezpečí popálenin a požáru, proto smažení mějte stále pod dohledem.
- Pozor: nebezpečí popálenin je veliké zvláště u malých dětí a dětí, které si neuvědomují, jaké nebezpečí jim hrozí. Mohou se spálit nebo opařit a proto držte malé děti v přiměřené vzdálenosti od sporáku. Starší děti mohou používat sporák jenom pod dohledem.
- Varný povrch a dvířka trouby se při používání zahřejí. Stejně tak se zahřeje také vnitřek trouby, varné části a otvor pro ucházení páry. Proto držte malé děti v přiměřené vzdálenosti od sporáku.
- Pozor: nebezpečí popálenin. Varné části, trouba a části vybavení se mezi používáním silně zahřejí. Proto při uchopení nádob vždy používejte utěrky nebo rukavic a s nádobím jednejte opatrně aby jste se vyhnuli popáleninám.
- Připojovací šňůry přístrojů, které se nacházejí v blízkosti sporáku se mohou při dotyku s horkým varným povrchem nebo přivřenými dvířkami od trouby poškodit a způsobit elektr. zkrat. Proto udržujte elektrické šňůry druhých přístrojů v přiměřené vzdálenosti od sporáku.
- Pro čištění trouby nepoužívejte čističe na horkou páru a vysokotlaké čističe neboť mohou způsobit elektrický zkrat.
- Dvířka trouby se při používání silně ohřejí. Za tím účelem je vestavěna dodatečná ochrana, třetí sklo (jenom u některých modelů).

## Praktické použití

Elektrický sporák je určen pro přípravu jídel a proto jej nepoužívejte k jiným účelům. Jednotlivé možnosti použití sporáku jsou podrobněji popsány v pokračování tohoto návodu.

## Zapuštěný ovládací knoflík

(pouze u některých modelů)

Stiskněte ovládací knoflík lehce aby vyskočil. Poté můžete volit výkonnostní stupně varných zón, popř. způsob provozu a odpovídající teplotu

pečicí trouby. Je-li varná zóna popř. pečicí trouba zapojená, svítí signální světlo nad odpovídajícím ovládacím knoflíkem.

Po ukončení provozu otočte ovládacím knoflíkem do výchozí pozice a zatlačte do zapuštěné pozice.

## DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Zapuštěný ovládací knoflík vyskočí, popř. může být zatlačen do ovládacího panelu pouze v pozici vypnuto

## Kontrolní světlo

### Žluté světlo

(jenom u některých modelů)

Žluté světlo svítí, jestli je zapnutá alespoň trouba.

### Osvětlení číselníku

(jenom u některých modelů)

Číselník nad zapnutým knoflíkem je osvětlen, jestli je trouba zapnuta.

### Červená kontrolka provozu

(pouze u některých modelů)

Červená kontrolka provozu svítí při zapojení topného tělesa pečicí trouby. Kontrolka zhasne při dosažení předvolené teploty.

### Prodloužená činnost chladicího ventilátoru

(jenom u některých modelů)

Po vypnutí trouby je ještě krátkou dobu v činnosti ventilátor, který dodatečně přístroj chladí.

### Opožděný vypínač dvířek trouby

(jenom u některých modelů)

Dvířka trouby mají zabudovaný opožděný vypínač, který vypne ohřívání trouby (jenom u ohřívání horkým vzduchem), jestli jsou dvířka trouby otevřena a opět zapne ohřívání, jakmile dvířka trouby zavřete.

## Ventilátor k ochlazování

(pouze u některých modelů)

Do přístroje je zabudován ventilátor, který ochlazuje skříň a ovládací panel přístroje. Ventilátor je v provozu při jakékoliv činnosti trouby.

# Popis přístroje

Na obrázku je znázorněn a opsán jeden od modelů určených pro vestavění. Jelikož mohou mít přístroje, pro které jsou tyto návody určeny

různé vybavení, mohou popisovat také funkce, které váš přístroj nemá.



Ovládací panel

Rukojeť trouby

Dvířka trouby s okénkem



**1** Knoflík pro zapnutí / vypnutí a výběr způsobu činnosti trouby

**2** Elektronické programovací hodiny se znázorněním teploty  
**5** Knoflík pro nastavení teploty trouby

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!