

## General Indications for Usage

---

<b>BG</b> .....	<b>2</b>
<b>CS</b> .....	<b>10</b>
<b>DA</b> .....	<b>17</b>
<b>DE</b> .....	<b>24</b>
<b>EL</b> .....	<b>31</b>
<b>EN</b> .....	<b>39</b>
<b>ES</b> .....	<b>46</b>
<b>FI</b> .....	<b>53</b>
<b>FR</b> .....	<b>60</b>
<b>HR</b> .....	<b>67</b>
<b>HU</b> .....	<b>74</b>
<b>IT</b> .....	<b>81</b>
<b>NL</b> .....	<b>88</b>
<b>NO</b> .....	<b>95</b>
<b>PL</b> .....	<b>102</b>
<b>PT</b> .....	<b>109</b>
<b>RO</b> .....	<b>116</b>
<b>SK</b> .....	<b>123</b>
<b>SL</b> .....	<b>130</b>
<b>SR</b> .....	<b>137</b>
<b>SV</b> .....	<b>144</b>
<b>RU</b> .....	<b>151</b>
<b>UA</b> .....	<b>160</b>

ИНСТАЛИРАНЕ .....	3
Преди първоначална употреба .....	3
Условия на обкръжаващата среда .....	3
Нивелиране на уреда .....	4
Преместване на уреда .....	4
СЪВЕТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ХРАНА .....	4
Съвети за съхраняване на храна в хладилника .....	5
Съвети за замразяване на прясна храна .....	5
Съвети за съхраняване на храна във фризера .....	5
ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ .....	6
Обща информация .....	6
Смяна на LED лампите .....	6
Аларма за отваряне на вратата .....	6
Неизползване за дълъг период от време .....	6
Прекъсване на електрозахранването .....	7
Наличност на резервни части .....	7
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ .....	7

# ИНСТАЛИРАНЕ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Уредът е тежък. Винаги при преместването му трябва да участват поне двама души.

## Преди първоначална употреба

- Отстранете всички опаковъчни материали.
- Почистете уреда с вода и мек почистващ препарат и го подсушете с мека кърпа.
- Проверете дали захранването, контактът и предпазителите са подходящи според табелката с данни.
- Проверете дали електрическият контакт е заземен и се уверете, че няма включен разклонител или удължител.
- Проверете дали щепселът ще бъде достъпен, след като уредът бъде поставен на място.
- Температурата на хладилника и на фризера се задава автоматично съответно на 4 °C и на -18 °C. Това са препоръчителните настройки. По желание може да промените тези температури ръчно. Вижте “Регулиране на температурата”.

## Условия на обкръжаващата среда

- Този уред трябва да се инсталира в сухо и добре проветриво помещение.
- Не инсталирайте уреда близо до други излъчващи топлина уреди (фурни, хладилници) без изолация или на място, където ще е изложен на директна слънчева светлина.
- Ако този уред е разположен в студена среда (например барака, пристройка или гараж), работата му ще бъде засегната и това може да развали храната.

Инсталирайте този продукт в положение, при което температурата на околната среда не е по - ниска или по - висока от работната температура: в този случай уредът не работи правилно.

- **Разширен умерен климат (SN):** “този хладилен уред е предназначен за използване при температура на околната среда в диапазона от 10 °C до 32 °C”.
- **Умерен климат (N):** “този хладилен уред е предназначен за използване при температура на околната среда в диапазона от 16 °C до 32 °C”.
- **Субтропичен климат (ST):** “този хладилен уред е предназначен за използване при температура на околната среда в диапазона от 16 °C до 38 °C”.
- **Тропичен климат (T):** “този хладилен уред е предназначен за използване при температура на околната среда в диапазона от 16 °C до 43 °C”.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!