

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

KŘOVINOŘEZ

BC430PRO

BC520PRO




VAROVÁNÍ

- Před použitím tohoto křovinořezu si, prosím, přečtěte tuto příručku, abyste pochopili a porozuměli používání stroje.
- Tuto příručku si uschovejte.



BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM



Pokyny obsažené v upozornění v této příručce označené symbolem  se týkají kritických bodů, které je třeba vzít v úvahu, aby se zabránilo možnému vážnému zranění, a z tohoto důvodu jste povinni si přečíst všechny tyto pokyny a postupovat podle nich bez výjimky.

Překlad z originálního návodu

• POZNÁMKY O DRUZÍCH VAROVÁNÍ V PŘÍRUČCE

VAROVÁNÍ

Tato značka označuje pokyny, které musí být dodržovány, aby se předešlo nehodám, které by mohly vést k vážnému zranění nebo smrti.

DŮLEŽITÉ


Tato značka označuje pokyny, které musí být dodržovány, nebo může dojít k mechanickému selhání, poruše nebo poškození.

POZNÁMKA


Tato značka označuje rady nebo pokyny užitečné při používání výrobku.

1. ČÁSTI KŘOVINOŘEZU

1. Palivová nádrž
2. Startovací kladka
3. Vzduchový filtr
4. Kryt
5. Antivibrační uložení hřídele
6. Madlo
7. Držák rukojeti
8. Lanko plynu
9. Aretace plynu
10. Spínač motoru
11. Páčka plynu
12. Osa
13. Kryt nože
14. Převodová skříň
15. Nůž



2. VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY NA STROJI



- (1) **Varování! / Pozor.**
- (2) **Přečtěte si návod k obsluze před použitím tohoto stroje.**
- (3) **Noste ochranu hlavy, očí a uší.**
- (4) **Je-li nůž nebo strunová hlava v chodu, dbejte na to, abyste udržovali nohy v bezpečné vzdálenosti od nože nebo strunové hlavy.**
- (5) **Dbejte na to, aby všechny děti, kolemjdoucí osoby a pomocníci byli vzdáleni nejméně 15 metrů od křovinořezu.**
- (6) **Hladina akustického výkonu v souladu s normou 2000/14/EC.**
- (7) **K ochraně rukou noste pracovní rukavice.**
- (8) **K ochraně nohou noste pracovní obuv.**
- (9) **Je-li nůž nebo strunová hlava v chodu, dbejte na to, abyste udržovali ruce v bezpečné vzdálenosti od nože nebo strunové hlavy.**
- (10) **Maximální povolené otáčky za minutu.**

DŮLEŽITÉ

Pokud se varovné štítky odlepí, nebo jsou nečitelné, měli byste se obrátit na prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili, a objednat nové štítky a připevnit je na požadované místo.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!