

LCM5D


Duální klopový mikrofon pro DSLR a smartphony

Uživatelská příručka



Hlavní rysy:

- Duální všesměrový kondenzátorový mikrofon
- Clip-on mikrofon pro smartphony, DSLR, audio rekordéry a PC
- Spínač pro redukcí nízkofrekvenčního hluku
- Vestavěná lithiová baterie
- Indikátor nízké kapacity baterie
- 4.2 m kabel pro nejrůznější podmínky použití
- Celokovová konstrukce



Funkce a provozování:

1. Indikátor nabíjení: po nabití baterie se rozsvítí červeně, po ukončení nabíjení zhasne.
2. Indikátor napájení: po zapnutí se rozsvítí modře a mikrofon přejde do provozního stavu; když je baterie téměř vybitá, rozsvítí se červeně (poznámka: když je indikována vybitá baterie, mikrofon může pracovat cca. 1 hodinu.)
3. Kombinovaný spínač: "OFF" - napájení je vypnuto; přepněte do polohy „CAMERA“ pro normální pracovní stav; spínač pro redukcí hluku: „OFF“ - účinně redukuje nízkofrekvenční hluk a hluk větrů.
4. Přepínač Camera/Cellphone přepíná mezi kamerou a smartphonem.
5. DC nabíjecí zdířka - zde vložte micro USB konektor, druhý konec kabelu vložte do USB adaptéru nebo power banky (DV 5V ≤ 2000 mAh), a baterie mikrofonu se začne nabíjet.

Pokyny

1. Pro smartphon: Zapojte 3.5 mm mikrofonní konektor do 3.5 mm zdířky na telefonu a přepínač mikrofonu přepněte do polohy „PHONE“.
2. Pro kameru: Zapojte 3.5 mm mikrofonní konektor do 3.5 mm zdířky na kameře a přepínač mikrofonu přepněte do polohy „CAMERA“.
3. Pro ostatní zařízení: Zapojte 3.5 mm mikrofonní konektor do konektoru MIC (mikrofon) na záznamovém zařízení, a zapněte spínač napájení mikrofonu, poté mikrofon přejde do pracovního stavu.
4. Mikrofon můžete používat v nejrůznějších situacích.

Upozornění

1. Tento produkt obsahuje vestavěné mikrofonní jádro s vysokou citlivostí, je třeba dbát na to, aby nedošlo k pádu nebo k silnému nárazu mikrofonu.
2. Když mikrofon nepoužíváte, uložte jej na suchém a čistém místě. Vyhněte se skladování nebo použití na místech s vysokými teplotami, vysokou vlhkostí a silnými magnetickými poli.
3. Když není mikrofon právě používán, přepínač nastavte do polohy "OFF", z důvodu úspory energie baterie.
4. Pokud je baterie vybitá, ihned ji nabijte.
5. Pro dosažení dobrých výsledků snímání zvuku používejte pop filtr.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!