



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)**

Myčka nádobí



SBV4HDX52E

[cs]

Návod k použití

Obsah

Bezpečnost	4	Příslušenství Extra Clean Zone	23
Všeobecné pokyny	4	Výšky koše na nádobí	24
Použití k určenému účelu	4	Před prvním použitím	25
Omezení okruhu uživatelů	4	Provedení prvního uvedení do	
Bezpečná instalace	5	provozu	25
Bezpečné použití	6	Odvápňovací zařízení	25
Poškozený spotřebič	8	Přehled nastavení tvrdosti vody	25
Nebezpečí pro děti	9	Nastavení odvápňovacího za-	
Zabránění věcným škodám	11	řízení	26
Bezpečná instalace	11	Speciální sůl	26
Bezpečné použití	11	Vypnutí odvápňovacího zařízení	27
Ochrana životního prostředí a		Regenerace odvápňovacího za-	
úspora	12	řízení	27
Likvidace obalu	12	Lešticí zařízení	28
Úspora energie	12	Leštidlo	28
Aquasenzor	12	Nastavení množství přidávaného	
Instalace a připojení	13	leštidla	28
Rozsah dodávky	13	Vypnutí lešticího zařízení	28
Instalace a připojení spotřebiče	13	Mycí prostředek	29
Přípojka pro odtok	13	Vhodné mycí prostředky	29
Přípojka pitné vody	13	Nevhodné mycí prostředky	30
Elektrické připojení	14	Upozornění k mycím	
Seznámení	15	prostředkům	30
Spotřebič	15	Naplnění mycího prostředku	31
Ovládací prvky	16	Nádobí	31
Programy	18	Poškození sklenic a nádobí	31
Upozornění pro zkušební ústavy	19	Uložení nádobí	32
Favourite ☆	19	Vyklízení nádobí	33
Přídavné funkce	20	Základní ovládání	33
Vybavení	20	Otevření dvířek spotřebiče	33
Horní koš na nádobí	20	Zapnutí spotřebiče	33
Spodní koš na nádobí	21	Nastavení programu	33
Košík na příbory	22	Nastavení přídavné funkce	33
3. koš na nádobí	22	Nastavení časové předvolby	34
Etažér	22	Spuštění programu	34
Sklopné trny	23	Zastavení programu	34
Etažér na nože	23	Přerušení programu	34
		Vypnutí spotřebiče	34

Základní nastavení	35	Technické údaje	58
Přehled základních nastavení.....	35	Informace o nezávislém a Open	
Změna základních nastavení.....	36	Source software	58
Home Connect	37		
Rychlé spuštění Home Connect.....	37		
Home Connect Nastavení	38		
Dálkový start 	38		
Vzdálená diagnostika	38		
Aktualizace softwaru	38		
Ochrana údajů.....	38		
Prohlášení o shodě	39		
Čištění a ošetřování	39		
Čištění mycí vany	39		
Čisticí prostředky.....	39		
Rady k čištění spotřebiče.....	39		
Čisticí program 	40		
Systém sítěk	41		
Čištění ostříkovacích ramen.....	42		
Odstranění poruch	43		
Chybový kód/chybové hlášení/ signál	43		
Výsledek mytí	45		
Problém Home Connect.....	52		
Pokyny v indikačním poli.....	52		
Poruchy funkce.....	52		
Mechanické poškození.....	53		
Zvuky	54		
Čištění čerpadla odpadní vody	55		
Přeprava, uskladnění a likvidace	55		
Demontáž spotřebiče	55		
Zajištění spotřebiče před mrazem.....	56		
Přeprava spotřebiče	56		
Likvidace starého spotřebiče	56		
Zákaznický servis	56		
Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....	57		
Záruka AQUA-STOP	57		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!