



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)

Myčka nádobí

SMI4HDS52E

[cs]

Návod k použití

Obsah

Bezpečnost	4	Příslušenství Extra Clean Zone	23
Všeobecné pokyny.....	4	Výšky koše na nádobí.....	24
Použití k určenému účelu.....	4	Před prvním použitím	25
Omezení okruhu uživatelů.....	4	Provedení prvního uvedení do	
Bezpečná instalace	5	provozu.....	25
Bezpečné použití.....	6	Odvápňovací zařízení	25
Poškozený spotřebič.....	8	Přehled nastavení tvrdosti vody	25
Nebezpečí pro děti.....	9	Nastavení odvápňovacího za-	
Zabránění věcným škodám	11	řízení	26
Bezpečná instalace	11	Speciální sůl	26
Bezpečné použití.....	11	Vypnutí odvápňovacího zařízení.....	27
Ochrana životního prostředí a		Regenerace odvápňovacího za-	
úspora	12	řízení	27
Likvidace obalu	12	Lešticí zařízení	27
Úspora energie.....	12	Leštidlo	27
Aquasenzor	12	Nastavení množství přidávaného	
Instalace a připojení	13	leštidla	28
Rozsah dodávky.....	13	Vypnutí lešticího zařízení	28
Instalace a připojení spotřebiče	13	Mycí prostředek	29
Přípojka pro odtok.....	13	Vhodné mycí prostředky	29
Přípojka pitné vody.....	13	Nevhodné mycí prostředky	30
Elektrické připojení.....	14	Upozornění k mycím	
Seznámení	15	prostředkům	30
Spotřebič	15	Naplnění mycího prostředku	30
Ovládací prvky.....	16	Nádobí	31
Programy	18	Poškození sklenic a nádobí	31
Upozornění pro zkušební ústavy....	19	Uložení nádobí	32
Favourite ☆.....	19	Vyklízení nádobí	33
Přídavné funkce	20	Základní ovládání	33
Vybavení	20	Zapnutí spotřebiče	33
Horní koš na nádobí.....	20	Nastavení programu.....	33
Spodní koš na nádobí.....	21	Nastavení přídavné funkce.....	33
Košík na příbory	22	Nastavení časové předvolby.....	33
3. koš na nádobí	22	Spuštění programu.....	34
Etažér.....	22	Aktivace zablokování tlačítek	34
Sklopné trny	23	Deaktivace blokování tlačítek.....	34
Etažér na nože.....	23	Zastavení programu	34

Přerušení programu	34	Zákaznický servis	56
Vypnutí spotřebiče.....	34	Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....	57
Základní nastavení	35	Záruka AQUA-STOP	57
Přehled základních nastavení.....	35	Technické údaje	58
Změna základních nastavení.....	36	Informace o nezávislém a Open Source software	58
Home Connect	36		
Rychlé spuštění Home Connect.....	37		
Home Connect Nastavení	37		
Dálkový start 	37		
Vzdálená diagnostika	38		
Aktualizace softwaru	38		
Ochrana údajů.....	38		
Prohlášení o shodě	38		
Čištění a ošetřování	39		
Čištění mycí vany	39		
Čisticí prostředky.....	39		
Rady k čištění spotřebiče.....	39		
Čisticí program 	39		
Systém sítěk	40		
Čištění ostříkovacích ramen	41		
Odstranění poruch	43		
Chybový kód/chybové hlášení/signál	43		
Výsledek mytí	45		
Problém Home Connect.....	52		
Pokyny v indikačním poli.....	52		
Poruchy funkce.....	52		
Mechanické poškození.....	53		
Zvuky	54		
Čištění čerpadla odpadní vody	55		
Přeprava, uskladnění a likvidace.....	55		
Demontáž spotřebiče	55		
Zajištění spotřebiče před mrazem.....	56		
Přeprava spotřebiče	56		
Likvidace starého spotřebiče	56		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!