


# Travní sekačky s elektrickým motorem

## návod k obsluze

VeGA GT 3403, VeGA GT 3805, VeGA GT 4205



Překlad z originálního návodu



2014

## Specifikace výrobku

### Travní sekačka s elektrickým motorem VeGA GT 3403

**Jmenovitý výkon** 1400 W

**Šířka záběru** 34 cm

**Výška sečení** 25/35/45/55/65 mm

**Objem koše na trávu** 35 l

**Podvozek** Polypropylen

**Průměr kol** 140/180 mm

**Hmotnost Netto** 12,09 kg

**Třída ochrany** IPX4

**Hladina akustického tlaku LpA** 84 dB (A)

**Hladina akustického výkonu LwA** 96 dB (A)

**Hodnota vibrací** 30,0 m/s<sup>2</sup>



### Travní sekačka s elektrickým motorem VeGA GT 3805

**Jmenovitý výkon** 1600 W

**Šířka záběru** 38 cm

**Výška sečení** 25/35/45/55/65 mm

**Objem koše na trávu** 45 l

**Podvozek** Polypropylen

**Průměr kol** 140/180 mm

**Hmotnost Netto** 12,3 kg

**Třída ochrany** IPX4

**Hladina akustického tlaku LpA** 84 dB (A)

**Hladina akustického výkonu LwA** 96 dB (A)

**Hodnota vibrací** 5,0 m/s<sup>2</sup>



### Travní sekačka s elektrickým motorem VeGA GT 4205

**Jmenovitý výkon** 1800 W

**Šířka záběru** 42 cm

**Výška sečení** 25/-/85 mm 11 pozic

**Objem koše na trávu** 50 l

**Podvozek** Polypropylen

**Hmotnost Netto** 19,2 kg

**Třída ochrany** IPX4

**Hladina akustického tlaku LpA** 75 dB (A)

**Hladina akustického výkonu LwA** 96 dB (A)

**Hodnota vibrací** 30,0 m/s<sup>2</sup>





## **VAROVÁNÍ!**

Přečtěte si tyto pokyny pečlivě před obsluhou vaší sekačky trávy. Nezapomeňte se dobře obeznámit s ovladači a řádně zařízení obsluhujte. Dodržování uvedených pokynů může omezit riziko způsobení požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění.

### **Ušchovejte tyto pokyny pro budoucí použití**

**Není-li tato sekačka používána správně, může být nebezpečná! Tato sekačka může způsobit vážné zranění obsluze i ostatním osobám, a proto musí být dodržovány uvedené výstrahy a bezpečnostní pokyny, aby byla zajištěna přiměřená bezpečnost a účinnost při práci s touto sekačkou. Obsluha sekačky odpovídá za dodržování výstrah a bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu a nacházejících se na sekačce. Nikdy nepoužívejte tuto sekačku, nejsou-li správně nasazeny ochranné kryty nebo koš na trávu.**

### **Proškolení**

- a) Pečlivě si přečtěte tyto pokyny. Seznamte se s ovládacími prvky a správným použitím zařízení.
- b) Nikdy nedovolte používat sekačku dětem nebo osobám, které nejsou seznámeny s těmito pokyny. Minimální věk pro obsluhu sekačky mohou upravovat místní předpisy.
- c) Nikdy neprovádějte sečení, nachází-li se v blízkosti osoby, a to zejména děti nebo domácí zvířata.
- d) Pamatujte si, že obsluha nebo uživatel stroje odpovídá za nehody nebo rizika, která hrozí dalším osobám nebo jejich majetku.

### **Příprava**

- a) Při sečení vždy používejte pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Nepracujte se strojem, pokud jste bosí nebo máte otevřené sandály.
- b) Důkladně zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, které mohou být strojem odhozeny.
- c) **VAROVÁNÍ:** Před použitím vždy vizuálně zkontrolujte, zda nedošlo k poškození nebo k nadměrnému opotřebenosti nožů, montážních šroubů nožů a sestavy žacího ústrojí. Opotřebené nebo poškozené nože a šrouby vyměňujte v sadách, aby byla zajištěna vyváženost.



### **Obsluha**

- a) Nepoužívejte motor v uzavřeném prostoru, kde se může hromadit nebezpečný oxid uhelnatý.
- b) Provádějte sečení pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
- c) Je-li to možné, nepracujte se strojem ve vlhké trávě.
- d) Na svahu vždy udržujte řádný postoj.
- e) Chodte, nikdy neběhejte.
- f) Pracujete-li se sekačkou s kolečky na svahu, vždy provádějte sečení po vrstevnici, nikdy nejezděte nahoru a dolů.
- g) Při změně směru na svahu dávejte velký pozor.
- h) Neprovádějte práci na příliš strmém svahu.
- i) Při couvání nebo při přitahování sekačky směrem k sobě buďte velmi opatrní.
- j) Zastavte nože sekačky, musí-li být sekačka naklopena při přepravě přes jiné než travnaté plochy a při přepravě sekačky na místo sečení nebo z místa sečení.
- k) Nikdy nepracujte se sekačkou s vadnými kryty nebo bez řádně nasazených bezpečnostních zařízení, například odchylovačů nebo sběrných košů.
- l) Opatrně nastartujte motor podle uvedených pokynů a udržujte nohy v bezpečné vzdálenosti od nože

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!