


STMÍVATELNÁ ZÁSUVKA

(VERZE LUXURY)

CZ



Kombinace iNELS nástěnného bezdrátového ovladače a stmívací zásuvky pro regulaci jasu všech typů stmívaných lamp a světel.

Obsah



Dotykový skleněný ovladač, ostré rohy 4-tlačítkový RFGB-40/W, RFGB-40/B



Dotykový skleněný ovladač, oblé rohy 4-tlačítkový RFGB-240/W, RFGB-240/B



Schuko



British



French


Stmívaná zásuvka - multifunkční RFDSC-71N

Provedení

- EAN 8595788183277 (dotykový skleněný ovladač, ostré rohy - černý, 4-tlačítkový + Stmívaná zásuvka "French")
EAN 8595788183284 (dotykový skleněný ovladač, ostré rohy - bílý, 4-tlačítkový + Stmívaná zásuvka "French")
EAN 8595788183291 (dotykový skleněný ovladač, oblé rohy - černý, 4-tlačítkový + Stmívaná zásuvka "French")
EAN 8595788183307 (dotykový skleněný ovladač, oblé rohy - bílý, 4-tlačítkový + Stmívaná zásuvka "French")
EAN 8595788183376 (dotykový skleněný ovladač, ostré rohy - černý, 4-tlačítkový + Stmívaná zásuvka "British")
EAN 8595788183383 (dotykový skleněný ovladač, ostré rohy - bílý, 4-tlačítkový + Stmívaná zásuvka "British")
EAN 8595788183390 (dotykový skleněný ovladač, oblé rohy - černý, 4-tlačítkový + Stmívaná zásuvka "British")
EAN 8595788183406 (dotykový skleněný ovladač, oblé rohy - bílý, 4-tlačítkový + Stmívaná zásuvka "British")
EAN 8595788183475 (dotykový skleněný ovladač, ostré rohy, 4-tlačítkový, černý + Stmívaná zásuvka "Schuko")
EAN 8595788183482 (dotykový skleněný ovladač, ostré rohy, 4-tlačítkový, bílý + Stmívaná zásuvka "Schuko")
EAN 8595788183499 (dotykový skleněný ovladač, oblé rohy, 4-tlačítkový, černý + Stmívaná zásuvka "Schuko")
EAN 8595788183505 (dotykový skleněný ovladač, oblé rohy, 4-tlačítkový, bílý + Stmívaná zásuvka "Schuko")

Jednotlivé prvky v iNELS setu jsou spárovány a jejich funkce přednastaveny.

iNELS Stmívatelná zásuvka umožňuje regulaci jasu různých druhů světel, nebo ovládání jiných elektrických zařízení



Nastavení nástěnných ovladačů lze měnit - podrobné manuály dále v textu.



Dotykový skleněný ovladač, ostré/oblé rohy, 4-tlačítkový, RFGB-40/RFGB-240

Podrobný manuál



RFGB-40




RFGB-240

- RFGB-40/W – Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, bílý ostré rohy
RFGB-240/W – Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, bílý oblé rohy
RFGB-40/B – Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, černý ostré rohy
RFGB-240/B – Dotykový skleněný ovladač - 4-tlačítkový, černý oblé rohy


Charakteristika

- Bezdrátový ovladač - ovládání spínač, světel, závor, vrat, žaluzií, apod.
- Tloušťka pouhých 8 mm.
- 4 kapacitní tlačítka umožňují ovládat až 4 prvky.
- Rychlá instalace na jakýkoliv povrch - základna umožňuje přišroubování přímo na zeď, přilepení oboustrannou páskou nebo pouhé položení na stůl.


Výměna baterií ve 3 krocích



Stiskem otevřete zásuvný držák pro baterie (pro otevření můžete použít plochý šroubovák).



Baterie CR2032 zasuňte do držáku baterie. Pozor na polaritu.



Po vložení baterií, držák zasuňte do přístroje.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!