




FIELDMANN[®]
Home & Garden Performance

20V_{Li-ION}
FASTPOWER



FZS 70105-0



Strunová sekačka napájená baterií

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme vám za zakoupení této zahradní strunové sekačky napájené baterií. Před jejím použitím si prosím pečlivě přečtete tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro pozdější použití.

OBSAH

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	22
2. SYMBOLY	23
3. POPIS NÁŘADÍ	24
4. SESTAVENÍ A POUŽITÍ	24
5. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	30
6. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	32
7. ÚDRŽBA A ULOŽENÍ	33
8. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	33
9. LIKVIDACE	34
10. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	35

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!