

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



19PFL3404H/12
22PFL3404H/12
26PFL3404H/12
32PFL3404H/12
42PFL3604H/12
19PFL3404D/12
22PFL3404D/12
26PFL3404D/12
32PFL3404D/12
42PFL3604D/12
19PFL3404D/05
22PFL3404D/05
26PFL3404D/05

CS Příručka pro uživatele

PHILIPS



Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	67228896	local
Lithuania	52737691	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	031-810 71 25 0800-89 49 10	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0870 900 9070 General National Rate No: 0870 911 0036	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

Obsah

1	Oznámení	2
2	Důležité informace	4
3	Přehled televizoru	6
	Ovládací prvky a indikátory na boku	6
	Dálkový ovladač	6
4	Používání produktu	8
	Zapnutí/vypnutí nebo přepnutí televizoru do pohotovostního režimu	8
	Přepínání kanálů	8
	Sledování připojených zařízení	9
	Nastavení hlasitosti televizoru	9
	Použití teletextu	9
5	Další možnosti využití produktu	10
	Přístup k nabídkám televizoru	10
	Slouží k odebrání zařízení z nabídky Domů.	10
	Změna nastavení obrazu a zvuku	10
	Další funkce teletextu	13
	Vytvoření a použití seznamů oblíbených stanic	14
	Použití elektronického programového průvodce EPG	15
	Použití časovačů	16
	Použití zámku televizních kanálů a rodičovského zámku	17
	Použití titulků	18
	Použití hodin televizoru	19
	Prohlížení fotografií a přehrávání hudby z paměťového zařízení USB	20
	Poslech digitálních rozhlasových kanálů	22
	Aktualizace softwaru televizoru	22
	Změna předvoleb televizoru	23
	Přístup ke kanálu dekodéru	23
	Spuštění funkce pro předvedení funkcí televizoru	24
	Resetování televizoru na tovární nastavení	24
6	Instalace kanálů	25
	Automatické nastavení kanálů	25
	Ruční nastavení kanálů	26
	Přejmenování kanálů	27
	Změna pořadí kanálů	27
	Test digitálního příjmu	28
7	Připojení zařízení	29
	Konektory na zadní straně televizoru o úhlopříčce 19 až 22 palců	29
	Konektory na zadní straně televizoru o úhlopříčce 26 palců a větší	31
	Konektor na boku	32
	Připojení počítače	33
	Použití modulu CAM (Conditional Access Module)	34
	Použití funkce Philips Easylink	34
	Použití zámku Kensington	35
8	Informace o výrobku	36
	Podporovaná rozlišení displeje	36
	Multimédia	36
	Tuner/příjem/přenos	36
	Dálkové ovládání	36
	Napájení	36
	Možnosti upevnění televizoru	37
9	Řešení problémů	38
	Obecné problémy s televizorem	38
	Problémy s TV kanály	38
	Problémy s obrazem	38
	Problémy se zvukem	39
	Problémy s připojením prostřednictvím rozhraní HDMI	39
	Problémy s připojením počítače	39
	Kontakt	39
10	Rejstřík	40

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!