






## 1 Vybalení přístroje a kontrola součástí

Odstraňte ochrannou pásku nebo fólii zakrývající přístroj a spotřební materiál. Součásti obsažené v prodejním balení se mohou lišit v závislosti na zemi.



- Většina obrázků použitých v tomto *Stručném návodu k obsluze* zachycuje model MFC-J5955DW.
- Obrázky v této příručce slouží jen k ilustračním účelům a mohou se od skutečných produktů lišit.

### POZNÁMKA

- Uchovejte veškerý obalový materiál a krabici pro případ, že budete muset váš přístroj přepravovat.
- **Pro rozhraní, které chcete používat, je nutné zakoupit správný kabel rozhraní.**

#### Kabel USB

Použijte kabel USB 2.0 (typ A/B), který není delší než 5 metrů.


#### Ethernetový (síťový) kabel

Použijte přímý kabel tvořený kroucenou dvojlinkou kategorie 5 (nebo vyšší) pro síť 10BASE-T nebo 100BASE-TX Fast Ethernet.


- Společnost Brother usiluje o omezování odpadu a úsporu surovin a energie nutné na jejich výrobu. O naší práci v oblasti ochrany životního prostředí se více dočtete na [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com).

## 2 Vložení standardního papíru formátu A4


Po dokončení nastavení přístroje můžete změnit typ nebo velikost papíru. Více informací o manipulaci s papírem naleznete v *Online Příručce uživatele* na adrese [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).




Vytáhněte zásobník papíru zcela z přístroje, jak je znázorněno šipkou. Sejměte horní kryt zásobníku.




Papír důkladně provětrejte.



Vložte papír do zásobníku a nastavte vodítka papíru.




Nasadte horní kryt zásobníku a poté zásobník papíru pomalu zcela zasuňte do přístroje.



Vytáhněte podpěru papíru dokud nezapadne na místo.

## 3 Připojení napájecího kabelu




### POZNÁMKA

Úhel ovládacího panelu můžete upravit pro snadnější čtení z LCD displeje.

## 4 Volba vaší země nebo jazyka


Po zapnutí přístroje bude možná nutné nastavit vaši zemi nebo jazyk (v závislosti na přístroji). Je-li potřeba, postupujte podle pokynů zobrazených na LCD.

## 5 Instalace dodaných inkoustových kazet



Otevřete kryt inkoustových kazet.

MFC-J2340DW / MFC-J2740DW:  
Sejměte z přístroje oranžovou ochrannou část. Pro uskladnění oranžové ochranné části uvnitř přístroje postupujte podle pokynů na LCD. Pokud potřebujete přístroj přemístit, vyjměte z něj inkoustové kazety a místo nich tuto část vložte zpět.



Před vložením do přístroje rychle 15 krát vodorovně protřepejte pouze **černou** inkoustovou kazetu podle obrázku.

Pro instalaci inkoustových kazet postupujte podle pokynů na LCD. Zavřete kryt inkoustových kazet. Přístroj připraví systém trysek pro tisk.

### POZNÁMKA


Po prvním vložení inkoustových kazet spotřebuje přístroj více inkoustu, protože musí naplnit přírodní trubičky inkoustu pro výtisky s vysokou kvalitou. Tento postup bude proveden pouze jednou.

## 6 Nastavení data a času

Pro nastavení data a času postupujte podle pokynů zobrazených na LCD.


Po nastavení data a času můžete nastavit výchozí zprávu Brother LCD.

## 7 Kontrola kvality tisku




Postupujte podle pokynů zobrazených na LCD a potom stiskněte [Start]. Přístroj vytiskne kontrolní vzorek kvality tisku.

OK




Postupujte podle pokynů zobrazených na LCD a zkontrolujte kvalitu čtyř barevných bloků ve vzorku. Podle potřeby spusťte čištění.

Špatné




## 8 Úprava zarovnání tisku (doporučeno)

Před použitím přístroje upravte zarovnání tisku stisknutím [Start].



Podle pokynů zobrazených na LCD vytiskněte vzorek pro zarovnání. V pravém horním rohu vzorku se nachází černý kroužek.



Umístěte vzorek pro zarovnání lícem dolů na sklo skeneru. Černý kroužek se musí nacházet v levém horním rohu skla skeneru.

Dokončete úpravu zarovnání podle pokynů zobrazených na LCD.

Po dokončení sejměte vzorek pro zarovnání ze skla skeneru.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!