

Před použitím produktu si přečtěte příručku. Příručka a návod obsahují důležité informace, uschovejte si je pro případ potřeby. Nedodržení pokynů v tomto návodu může být pro vaše dítě nebezpečné.

Můžeme změnit strukturu, vzhled, balení, způsob montáže a funkci produktu bez předchozího upozornění, abychom vylepšili produkt a kvalitu. Pokud existuje rozdíl mezi manuálem a produktem, zvažte skutečný produkt. Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti.



Hollicy

Návod k použití

Modell: SX2028

šstandardní normy:

EN71-1

EN71-2

EN71-3

EN62115



POZOR!

Výrobek musí montovat dospělá osoba. Noste ochranné prostředky během používání. Nepoužívejte v provozu. Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení - malé části. Před smontováním obsahuje nebezpečné malé částice - držte mimo dosah dětí. Nepoužívejte na silničních komunikacích a ve vlhkém prostředí případně v blízkosti nebezpečných objektů a překážek.

Seznam dílů

Název	Obraz	počet	Název	Obraz	počet
tělo		1ks	čelné sklo		1ks
Volant		1ks	sedadlo		1ks
zpětné zrcadlo		2ks	Spojler		1ks
zadní kolo		4ks	Puklica		4ks
MP3 přehrávač podle výbavy		1ks	Motor		2ks
MP4 přehrávač podle výbavy		1ks	MP3 přehrávač podle výbavy		1ks
Nabíječka		1ks	Dialkový Ovládač		1ks
Návod		1ks			

VAROVÁNÍ:

Tento výrobek není dopravním prostředkem a měl by se používat pouze pod dohledem dospělých. Rodiče by měly zajistit, aby jejich děti před použitím pochopili a dodržovali bezpečnostní opatření. Hračka by měla být používána opatrně, protože je nutná dovednost, aby se zabránilo pádům nebo kolizím, které by mohly způsobit zranění uživatele nebo třetích stran.

specifikace produktu:

Baterie	12V7 12V9 12V7*2 12V9*2 12V10 12V12 12V14
Materiál	PP
Doporučený věk	37-95 Mesiacov
Nosnost	30kg
Rozmery	1350 X 807 X 515 mm
Rychlost	5-8KM/H (10-15KM H Drift)
doba provozu	1-2 hodin po 8-12 hodin nabíjení, v závislosti na zatížení a terénu
Nabíječka	Input AC 110-220V Output DC 12V-1000mA Input AC 110-220V Output DC 24V-1000mA
Pojistka	automaticky resetovatelný

Rukojeť a pomocné kola na odťah


Pokud je to nutné, vytáhněte rukojeť a kolečka, abyste mohli auto snadno odviehnúť. Pokud je nepotřebujete, zatlačte je zpět, abyste šetřili místo na skladování.

Funkce přenosné baterie - podle výbavy


Bateriový box v zadním kufříku je odnímatelný a je možné jej nabíjet samostatně. Pohodlné a snadno použitelné.

Nastavitelná sedadla

Zatažením za rukojeť pod sedadlem lze sedadlo posouvat dopředu a dozadu.



Rukoväť



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!