



**BOSCH**



Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

# Myčka nádobí

SMV4ECX16E

[cs] Návod k obsluze



HomeConnect



**Connect  
your  
dishwasher  
with Home  
Connect today!**

**1** Get the app



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

**2** Scan QR code



## Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



### Obsah

<b>1 Bezpečnost.....</b>	<b>4</b>	<b>8 Vybavení .....</b>	<b>20</b>
1.1 Všeobecné pokyny.....	4	8.1 Horní koš na nádobí.....	21
1.2 Použití k určenému účelu.....	4	8.2 Etažér .....	21
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4	8.3 Spodní koš na nádobí.....	22
1.4 Bezpečná instalace.....	4	8.4 Sklopné trny .....	22
1.5 Bezpečné použití.....	6	8.5 Košík na příbory .....	23
1.6 Poškozený spotřebič.....	8	8.6 Příborová zásuvka .....	23
1.7 Nebezpečí pro děti.....	8	<b>9 Před prvním použitím .....</b>	<b>23</b>
<b>2 Zabránění věcným škodám .....</b>	<b>10</b>	9.1 Provedení prvního uvedení do provozu .....	23
2.1 Bezpečná instalace.....	10	<b>10 Odvápňovací zařízení .....</b>	<b>23</b>
2.2 Bezpečné použití.....	10	10.1 Přehled nastavení tvrdosti vody .....	24
<b>3 Ochrana životního prostředí a úspora.....</b>	<b>11</b>	10.2 Nastavení odvápňovacího zařízení .....	24
3.1 Likvidace obalu .....	11	10.3 Speciální sůl .....	24
3.2 Úspora energie.....	11	10.4 Vypnutí odvápňovacího za- řízení .....	25
3.3 Efficient Dry .....	11	10.5 Regenerace odvápňovací- ho zařízení .....	25
<b>4 Instalace a připojení.....</b>	<b>11</b>	<b>11 Lešticí zařízení .....</b>	<b>26</b>
4.1 Rozsah dodávky.....	11	11.1 Leštidlo .....	26
4.2 Instalace a připojení spotře- biče.....	12	11.2 Nastavení množství při- dávaného leštidla .....	26
4.3 Přípojka pro odtok.....	12	11.3 Vypnutí lešticího zařízení .....	27
4.4 Přípojka pitné vody.....	12	<b>12 Mycí prostředek .....</b>	<b>27</b>
4.5 Elektrické připojení.....	12	12.1 Vhodné mycí prostředky .....	27
<b>5 Seznámení .....</b>	<b>14</b>	12.2 Nevhodné mycí prostředky ....	28
5.1 Spotřebič .....	14	12.3 Upozornění k mycím prostředkům .....	28
5.2 Ovládací prvky.....	16	12.4 Naplnění mycího prostředku .....	29
<b>6 Programy .....</b>	<b>18</b>	<b>13 Nádobí.....</b>	<b>30</b>
6.1 Upozornění pro zkušební ústavy .....	19	13.1 Poškození sklenic a nádobí ...	30
6.2 Favourite ☆ .....	19		
<b>7 Přídavné funkce .....</b>	<b>20</b>		

13.2	Uložení nádobí .....	31	<b>20 Zákaznický servis .....</b>	<b>50</b>	
13.3	Vyklizení nádobí .....	32	20.1	Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifi- kační číslo (Z-č.) .....	51
<b>14</b>	<b>Základní ovládání .....</b>	<b>32</b>	20.2	Záruka AQUA-STOP .....	51
14.1	Zapnutí spotřebiče .....	32	<b>21 Technické údaje .....</b>	<b>52</b>	
14.2	Nastavení programu .....	32	21.1	Informace o nezávislém a Open Source software .....	52
14.3	Nastavení přídavné funkce.....	32	<b>22 Prohlášení o shodě .....</b>	<b>53</b>	
14.4	Nastavení časové předvol- by.....	32			
14.5	Spuštění programu.....	33			
14.6	Zastavení programu .....	33			
14.7	Přerušování programu .....	33			
14.8	Vypnutí spotřebiče.....	33			
<b>15</b>	<b>Základní nastavení .....</b>	<b>34</b>			
15.1	Přehled základních nastave- ní .....	34			
15.2	Změna základních nastave- ní .....	37			
<b>16</b>	<b>Home Connect .....</b>	<b>37</b>			
16.1	Rychlé spuštění Home Connect.....	38			
16.2	Dálkový start  .....	38			
16.3	Ochrana údajů.....	39			
<b>17</b>	<b>Čištění a ošetřování .....</b>	<b>39</b>			
17.1	Čištění mycí vany .....	39			
17.2	Čisticí prostředky.....	39			
17.3	Rady k čištění spotřebiče.....	39			
17.4	Čisticí program  .....	40			
17.5	Systém sítěk .....	41			
17.6	Čištění ostříkovačích ramen...	42			
<b>18</b>	<b>Odstranění poruch .....</b>	<b>43</b>			
18.1	Čištění čerpadla odpadní vody .....	49			
<b>19</b>	<b>Přeprava, uskladnění a likvi- dace .....</b>	<b>49</b>			
19.1	Demontáž spotřebiče .....	49			
19.2	Zajištění spotřebiče před mrazem.....	50			
19.3	Přeprava spotřebiče .....	50			
19.4	Likvidace starého spotřebi- če.....	50			

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!