



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Myčka nádobí

SPV4HMX61E

[cs] Návod k obsluze

Obsah

Bezpečnost.....	4	Před prvním použitím	23
Všeobecné pokyny.....	4	Provedení prvního uvedení do	
Použití k určenému účelu.....	4	provozu.....	23
Omezení okruhu uživatelů.....	4	Odvápňovací zařízení	23
Bezpečná instalace.....	4	Přehled nastavení tvrdosti vody	23
Bezpečné použití.....	6	Nastavení odvápňovacího za-	
Poškozený spotřebič.....	8	řízení	24
Nebezpečí pro děti.....	8	Speciální sůl	24
Zabránění věcným škodám	10	Vypnutí odvápňovacího zařízení.....	25
Bezpečná instalace	10	Regenerace odvápňovacího za-	
Bezpečné použití.....	10	řízení	25
Ochrana životního prostředí a		Lešticí zařízení	26
úspora.....	11	Leštidlo	26
Likvidace obalu	11	Nastavení množství přidávaného	
Úspora energie.....	11	leštidla	26
Aquasenzor	11	Vypnutí lešticího zařízení	26
Instalace a připojení.....	11	Mycí prostředek	27
Rozsah dodávky.....	11	Vhodné mycí prostředky	27
Instalace a připojení spotřebiče	12	Nevhodné mycí prostředky	28
Přípojka pro odtok.....	12	Upozornění k mycím	
Přípojka pitné vody.....	12	prostředkům	28
Elektrické připojení.....	12	Naplnění mycího prostředku	29
Seznámení	14	Nádobí.....	29
Spotřebič	14	Poškození sklenic a nádobí	30
Ovládací prvky.....	15	Uložení nádobí	30
Programy	18	Vyklízení nádobí	31
Upozornění pro zkušební ústavy....	19	Základní ovládání	31
Favourite ☆.....	19	Zapnutí spotřebiče	31
Přídavné funkce	20	Nastavení programu.....	31
Vybavení	20	Nastavení přídavné funkce.....	32
Horní koš na nádobí.....	20	Nastavení časové předvolby	32
Spodní koš na nádobí.....	21	Spuštění programu.....	32
Příborová zásuvka	21	Zastavení programu	32
Etažér.....	22	Přerušení programu	32
Sklopné trny	22	Vypnutí spotřebiče.....	32
Výšky koše na nádobí.....	23	Základní nastavení	34
		Přehled základních nastavení	34
		Změna základních nastavení.....	36

Home Connect	36
Rychlé spuštění Home Connect.....	36
Home Connect Nastavení	37
Dálkový start 	37
Vzdálená diagnostika	37
Aktualizace softwaru	37
Ochrana údajů.....	38
Čištění a ošetřování	38
Čištění mycí vany	38
Čisticí prostředky.....	38
Rady k čištění spotřebiče.....	38
Čisticí program 	39
Systém sítěk	40
Čištění ostřikovacích ramen	41
Odstranění poruch	42
Chybový kód/chybové hlášení/ signál	42
Výsledek mytí	44
Problém Home Connect.....	50
Pokyny v indikačním poli.....	51
Poruchy funkce.....	51
Mechanické poškození.....	53
Zvuky	53
Čištění čerpadla odpadní vody	54
Přeprava, uskladnění a likvida- ce.....	54
Demontáž spotřebiče	54
Zajištění spotřebiče před mrazem.....	55
Přeprava spotřebiče	55
Likvidace starého spotřebiče	55
Zákaznický servis.....	55
Označení produktu (E-č.), vý- robní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....	56
Záruka AQUA-STOP	56
Technické údaje	56
Informace o nezávislém a Open Source software	57
Prohlášení o shodě	57

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!