

*acer*

# Počítač Aspire All-in-one Uživatelská příručka

© 2021. Všechna práva vyhrazena.

Počítač Aspire All-in-one

Zahrnuje: Modely All-in-one (nedotykové)

Tato revize: 11/2021



### Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

## Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na [www.acer.com/myproducts](http://www.acer.com/myproducts) pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product).
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Sériové číslo: \_\_\_\_\_

Datum zakoupení: \_\_\_\_\_

Místo zakoupení: \_\_\_\_\_



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

# OBSAH

|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| <b>Stručné pokyny</b> .....                                       | <b>5</b>  | Použití hesla .....                                       | 20        |
| Uživatelské příručky .....  | 5         | Zadání hesel .....  | 21        |
| Základní péče a tipy pro používání počítače .....                 | 5         | <b>Nástroj BIOS</b> .....                                 | <b>22</b> |
| Vypnutí počítače .....  | 5         | Pořadí spouštění .....                                    | 22        |
| Péče o počítač .....  | 6         | Nastavení hesel .....                                     | 22        |
| Péče o adaptér střídavého proudu .....                            | 7         | <b>Řízení spotřeby</b> .....                              | <b>23</b> |
| Čištění a servis .....  | 7         | Úsporný režim .....                                       | 23        |
| <b>Plocha Windows OS</b> .....                                    | <b>8</b>  | <b>Porty a konektory</b> .....                            | <b>25</b> |
| Tipy a pokyny pro používání Windows ....                          | 9         | Informace o USB 3.2 Gen 1 .....                           | 25        |
| Kde jsou mé aplikace? .....                                       | 9         | Informace o USB 3.2 Gen 2 .....                           | 26        |
| Mohu vypnout oznámení? .....                                      | 10        | Zvukové porty na zadním panelu .....                      | 26        |
| Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows? ..... | 10        | <b>Univerzální sériová sběrnice (USB)</b> .....           | <b>27</b> |
| Kde mohu získat další informace? .....                            | 10        | <b>Port USB typu C</b> .....                              | <b>28</b> |
| <b>Obnovení</b> .....   | <b>11</b> | <b>HDMI</b> .....   | <b>29</b> |
| Vytvoření zálohy historie souboru .....                           | 11        | <b>Čtečka karet SD</b> .....                              | <b>30</b> |
| Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů .....                      | 12        | <b>Video a zvukové konektory</b> .....                    | <b>31</b> |
| Obnovení počítače .....   | 12        | Připojení monitoru .....                                  | 31        |
| Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů .....         | 12        | Sluchátka a mikrofon .....                                | 31        |
| Resetování tohoto počítače a odstranění všeho .....               | 13        | <b>Časté otázky</b> .....                                 | <b>33</b> |
| <b>Používání připojení Bluetooth</b> .....                        | <b>15</b> | Vyžádání služby .....                                     | 35        |
| Povolení a zakázání Bluetooth .....                               | 15        | Řešení problémů .....                                     | 36        |
| Povolte Bluetooth a přidejte zařízení .....                       | 15        | Tipy pro odstraňování poruch .....                        | 36        |
| <b>Připojení k Internetu</b> .....                                | <b>17</b> | Chybové zprávy .....                                      | 36        |
| Připojeno k bezdrátové síti .....                                 | 17        | <b>Internet a online zabezpečení</b> .....                | <b>38</b> |
| Připojení k bezdrátové síti LAN .....                             | 17        | První krůčky na Internetu .....                           | 38        |
| Připojení pomocí kabelu .....                                     | 18        | Ochrana počítače .....                                    | 38        |
| Integrovaná možnost síťového připojení ...                        | 18        | Výběr poskytovatele služeb internetu .....                | 38        |
| <b>Zabezpečení počítače</b> .....                                 | <b>20</b> | Síťová připojení .....                                    | 39        |
| Používání bezpečnostního zámku počítače .....                     | 20        | Surfujte po Internetu! .....                              | 41        |
|   |           | Software pro zabezpečení na internetu ....                | 41        |
|   |           | <b>Přehrávání filmů na discích Blu-Ray nebo DVD</b> ..... | <b>46</b> |

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!