



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Pračka

WGG14400CS

[cs] Návod k obsluze a pokyny
k instalaci

Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| 1 Bezpečnost..... | 4 | 8 Tlačítka | 23 |
| 1.1 Všeobecné pokyny..... | 4 | 9 Programy | 24 |
| 1.2 Použití k určenému účelu..... | 4 | 10 Příslušenství..... | 28 |
| 1.3 Omezení okruhu uživatelů..... | 4 | 11 Prádlo..... | 28 |
| 1.4 Bezpečná instalace..... | 5 | 11.1 Příprava prádla..... | 28 |
| 1.5 Bezpečné použití..... | 7 | 12 Prací a ošetrovací prostředky | 29 |
| 1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba | 8 | 13 Základní ovládání | 29 |
| 2 Zabránění věcným škodám | 10 | 13.1 Zapnutí spotřebiče | 29 |
| 3 Ochrana životního prostředí a úspora..... | 11 | 13.2 Nastavení programu..... | 29 |
| 3.1 Likvidace obalu | 11 | 13.3 Přizpůsobení nastavení programu..... | 29 |
| 3.2 Úspora energie a zdrojů | 11 | 13.4 Vložení prádla..... | 29 |
| 3.3 Režim šetření energie | 11 | 13.5 Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky | 29 |
| 4 Instalace a připojení..... | 11 | 13.6 Použití odměrky na tekuté prací prostředky | 30 |
| 4.1 Vybalení spotřebiče..... | 11 | 13.7 Naplnění pracího prostředku a ošetrovacího prostředku | 30 |
| 4.2 Rozsah dodávky..... | 12 | 13.8 Spuštění programu..... | 31 |
| 4.3 Požadavky na místo instalace..... | 12 | 13.9 Přidání prádla | 31 |
| 4.4 Odstranění přepravních pojistik | 13 | 13.10 Zrušení programu..... | 31 |
| 4.5 Připojení spotřebiče | 14 | 13.11 Pokračování programu při nastavení stop po máchání..... | 31 |
| 4.6 Vyrovnání spotřebiče..... | 15 | 13.12 Vyjmutí prádla..... | 31 |
| 4.7 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu | 15 | 13.13 Vypnutí spotřebiče..... | 31 |
| 5 Seznámení | 17 | 14 Dětský zámek | 32 |
| 5.1 Spotřebič | 17 | 14.1 Aktivace dětského zámku | 32 |
| 5.2 Násypka na prací prostředky ... | 18 | 14.2 Deaktivace dětského zámku | 32 |
| 5.3 Ovládací panel | 18 | | |
| 6 Před prvním použitím | 19 | | |
| 6.1 Spuštění praní bez prádla | 19 | | |
| 7 Displej..... | 20 | | |

| | |
|--|-----------|
| 15 Základní nastavení | 33 |
| 15.1 Přehled základních nastavení | 33 |
| 15.2 Změna základních nastavení | 34 |
| 16 Čištění a ošetřování | 34 |
| 16.1 Čištění bubnu | 34 |
| 16.2 Čištění násypky na prací prostředky | 34 |
| 16.3 Čištění čerpadla | 35 |
| 17 Odstranění poruch | 39 |
| 17.1 Nouzové odblokování..... | 48 |
| 18 Přeprava, uskladnění a likvidace | 48 |
| 18.1 Demontáž spotřebiče | 48 |
| 18.2 Nasazení přepravních pojistek..... | 48 |
| 18.3 Opětovné uvedení spotřebiče do provozu | 48 |
| 18.4 Likvidace starého spotřebiče..... | 49 |
| 19 Zákaznický servis..... | 49 |
| 19.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) | 49 |
| 20 Hodnoty spotřeby | 50 |
| 21 Technické údaje | 50 |

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!